



412A - 452A 482A - 400 GTA



| | | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| DK | Betjeningsvejledning | side | 2 |
| N | Bruksanvisning | side | 11 |
| S | Bruksanvisning | sida | 19 |
| GB | Operating guide | page | 27 |
| D | Betriebsanleitung | Seite | 35 |
| F | Mode d'emploi | page | 43 |
| NL | Gebruiksaanwijzingen | pagina | 51 |
| E | Instrucciones de manejo | página | 59 |
| P | Instruções para uso | página | 67 |



Gerni
CLEANING POWER



Nilfisk
Advance
setting standards


| | |
|--|---|
| DK Type: 412/452/482/400GTA Maskinen er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver: Maskindirektiv: 98/37/EOE EMC-direktiv: 89/336/EOE Lavspændingsdirektiv: 73/23/EOE Støjemissionsdirektiv: 2000/14/EC | F Type: 412/452/482/400GTA Cette machine a été fabriquée conformément aux directives suivantes: Réglementation machine: 98/37/CEE Réglementation CEM: 89/336/CEE Règlement basse tension: 73/23/CEE Règlement la émission acoustique: 2000/14/EC |
| N Type: 412/452/482/400GTA Maskinen er fremstilt i overensstemmelse med følgende direktiver: Maskindirektiv: 98/37/EOE EMC-direktiv: 89/336/EOE Lavspændingsdirektiv: 73/23/EOE Lydtrykknivådirektiv: 2000/14/EC | NL Type: 412/452/482/400GTA Deze machine is vervaardigd overeenkomstig de volgende richtlijnen: Machine richtlijn: 98/37/EEC EMC-richtlijn: 89/336/EEC Laagspanning richtlijn: 73/23/EEC CE Richtlijn peil van akoestische: 2000/14/EC |
| S Type: 412/452/482/400GTA Maskinen är framställd i överensstämmelse med följande direktiv: Maskindirektiv: 98/37/EEC EMC-direktiv: 89/336/EEC Lågspänningsdirektiv: 73/23/EEC Ljudtryknivådirektiv: 2000/14/EC | E Tipo: 412/452/482/400GTA Esta máquina ha sido fabricada en conformidad a las siguientes normativas: Normativa de la máquina: 98/37/CEE Normativa EMC: 89/336/CEE Normativa sobre baja tensión: 73/23/CEE Normativa sobre emisión acústica: 2000/14/EC |
| UK Type: 412/452/482/400GTA This machine was manufactured in conformity with the following directives: Machine directive: 98/37/EEC EMC-directive: 89/336/EEC Low voltage directive: 73/23/EEC Sound pressure level directive: 2000/14/EC | P Tipo: 412/452/482/400GTA Esta máquina foi fabricada em conformidade com as seguintes directrizes: Directriz de maquinaria: 98/37/CEE Directriz EMC: 89/336/CEE Directriz de baixa voltagem: 73/23/CEE Directriz sobre nível de potencia acustica: 2000/14/EC |
| D Type: 412/452/482/400GTA Diese Maschine wurde gemäß den folgenden Richtlinien hergestellt: Maschinenrichtlinie: 98/37/EWG EMV-Richtlinie: 89/336/EWG Niederspannungsrichtlinie: 73/23/EWG Schalldruckpegelrichtlinie: 2000/14/EC | G Τύπος: 412/452/482/400GTA Το μηχάνημα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: Προδιαγραφή μηχανήματος: 98/37/CEE Προδιαγραφή EMC: 89/336/CEE Προδιαγραφή χαμηλής τάσης: 73/23/CEE 2000/14/EC |
| FIN Type: 412/452/482/400GTA Laitte on valmistettu seuraavissa direktiivissä olevien määrittelyjen mukaisesti Laitedirektiivi: 98/37/EU Direktiivi, joka käsittää sähkömagneettista yhteensopivuutta - 89/336/EU 73/23/EU Direktiivi/ laatu äänitason taso 2000/14/EU | |

Jan Haulund

January 8th 2004

Gerni A/S (Nilfisk-Advance A/S), Myntevvej 2, DK-8900 Randers, Denmark
Int. telephone: +45 89 12 22 00 Int. telefax: + 45 86 43 14 81

DANSK



| | |
|--------------------------------------|---|
| Indledning | 3 |
| Sikkerhedsinstruktion | 4 |
| Beskrivelse | 5 |
| Betjening- og igangsætningvejledning | 5 |
| Højtryksslange | 5 |
| Spulerør | 5 |
| Flydesandsfilter | 6 |
| Start | 6 |
| Standning | 6 |
| Pålægning af rengøringsmiddel | 6 |
| Vedligeholdelse | 7 |
| Oliestand/pumpe | 7 |
| Olieskit | 7 |
| Oliestand/ø-motor | 7 |
| Vandfilter | 7 |
| Turbo Laser | 7 |
| Frostsikring | 7 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Rengøring | 7 |
| Demontering/destruering | 7 |
| Checkliste for vedligehold | 8 |
| Fejlfinding | 8 |
| Tekniske data | 10 |
| CE-overensstemmelseserklæring | 2 |
| Funktionsdiagram | 79 |
| Foto nr. 2 | 79 |

INDLEDNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye højtryksrensere. Vi er overbeviste om, at produktet fuldt ud vil leve op til de forventninger, De stiller til en maskine, der er produceret på en af Europas førende fabrikker for højtryksrensere. Gerni A/S dækker alle brancher med et komplet program af koldt- og hedtvands-rensere samt et bredt sortiment af udstyr.


For at sikre Dem fuldt udbytte af Deres højtryksrensere, beder vi Dem og eventuelle andre brugere gennemlæse efterfølgende betjeningsvejledning. Betjeningsvejledningen bør betragtes som en fast del af højtryksrenseren, og bør altid være tilgængelig for brugeren. Betjeningsvejledningen redogør kort for højtryksrenserens opbygning og betjening.

Højtryksrenseren er konstrueret for enkel og hurtig betjening. Opstår der alligevel problemer, som De ikke selv kan løse ved hjælp af betjeningsvejledningen, beder vi Dem rette henvendelse til vores serviceafdeling, hvis erfaring og sagkundskab står til Deres disposition.

Når De følger denne betjeningsvejledning, får De en økonomisk og sikker drift af Deres højtryksrensere. På samme måde som en bil vil en højtryksrenserens levetid forlænges og ydelsen blive mere effektiv, hvis renseren vedligeholdes og serviceres i henhold til betjeningsvejledningen.

Vi anbefaler vore kunder at tegne en serviceaftale, som angiver et årtal antal årlige servicebesøg, afhængig af brug og arbejdsmiljø. Kontakt venligst vor salgsafdeling for nærmere information.


I betjeningsvejledningen er billedreferencer anført som f.eks. (2.6), hvilket betyder, at der henvises til billede nr. 2 og genstand nr. 6 (i dette tilfælde : højtryksslangen).



Type:

Nr.:

Købsdato:



SIKKERHEDINSTUKTION

- Den, der arbejder med et højtryksrensaneanlæg, skal
- have et godt kendskab til anlæggets sikkerhedsmæssige funktion, udstyr og pasning.
 - være veiformeret om de sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, der gælder for arbejdet med anlægget.
 - have tilegnet sig en sikker arbejdsteknik, som bedst muligt værnær mod ulykkes- og sundhedsfarer under arbejdet.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at alle, som betjener højtryksrensaneanlæg, opfylder disse 3 krav, eventuelt ved en oplæring forestået af personer med et godt fagligt kendskab til at arbejde sikkert med højtryksrensaneanlæg.

Unge under 18 år må ikke arbejde med højtryksrensaneanlæg med et arbejdstryk på over 70 bar, medmindre det indgår som nødvendigt led i en lærlinguddannelse, EFG-uddannelse eller tilsvarende uddannelse af mindst 2 års varighed, som giver erhvervs-kompetence.

Højtryksrensaneanlæg skal under brugen være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand: Dette kan sikres ved nødvendig udskiftning af slidte eller defekte dele og ved pasning og eftersyn i overensstemmelse med denne betjeningsvejledning.

Følgende sikkerhedsinstruktioner bør nøje følges:

- Installationen, hvortil højtryksrenseren tilsluttes, skal være korrekt jordforbundet.
- De angivne maksimale tryk og temperaturer på typeskiltet må ikke overskrides.
- Ved driftsforstyrrelser og reparation - afbryd højtryksrenseren ved hovedkontakten og luk for vandtilførslen.
- Ved arbejdsafslutning - afbryd højtryksrenseren ved hovedkontakten, og luk for vandtilførslen. Lås altid pistolen med sikkeringen på attrækkeren, når De forlader højtryksrenseren.
- Udskiftning af pistol og afmontering af slanger må ikke ske før højtryksrenseren er afbrudt og trykket aflæstet.
- Anvend udelukkende originale højtryksslanger. Brug ikke alternative højtryksslanger, da de ikke opfylder den sikkerhedsstandard, som Gerni A/S kræver. Forsøg aldrig selv at reparere defekte højtryksslanger.
- Ingen andre personer, end den der bruger anlægget, må opholde sig i det område, hvor der er risiko for at blive ramt af strålen.
- Brugeren skal kunne stå fast og stabilt med tilstrækkelig plads omkring sig, så det er muligt at indtage en forsvarlig arbejdsstilling. Fodtøj, der er smidigt og fasisiddende samt har skridsikre såler, bør anvendes.
- Anlægget må ikke bruges på en stige, med mindre stigen har arbejdsplatform med rækværk, eller der er truffet andre sikkerhedsforanstaltninger, der giver mindst samme sikkerhed.
- Spulertør eller -dysse skal holdes med begge hænder, og dødsmandsknapfunktionen må ikke blokeres.

- Der skal etableres aflastning i form af ergonomisk hensigtsmæssigt udformet skulderbøjle eller lignende, hvis arbejdet

varer mere end 1/2 time, eller hvis arbejdet foregår i en belastende arbejdsstilling.


- Væskestrålen må aldrig rettes mod elektriske installationer med risiko for, at strålen bliver strømførende.
- Væskestrålen kommer ud af dysen med stor slagkraft. Strålen må derfor ikke rettes mod mennesker eller dyr.
- Højtryksrensning af asbestholdige materialer er forbudt ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 600 af 24. september 1986.

Under brugen skal det sikres, at de ansatte ikke udsættes for unødigt påvirkning fra støj og vibrationer samt stoffer og materialer: Dette kan bl.a. ske ved at benytte personlige værnemidler. Det sikreste er at benytte luftforsynet åndedrætsværn. Der kan ofte være tvivl om luftforureningens art, fordi det kan være svært at afgøre, hvad der river sig løs fra de bestrålede overflader.

- De anvendte høreværn skal bringe støjbelastningen ned under 85 dB(A).
- Der skal normalt anvendes øjenværn til beskyttelse mod aerosoler og væskedråber.

- Det anbefales at bruge beskyttelsesdragt for at undgå skader i forbindelse med utilsigtet sprøjtning mod ubeskyttet hud.


Der henvises iøvrigt til



- At-meddelelse nr. 4.09.1 om åndedrætsværn
- At-meddelelse nr. 4.09.3 om øjenværn
- At-meddelelse nr. 4.09.5 om høreværn

Det påhviler arbejdsgiveren at holde sig orienteret om ændringsmeddelelser samt eventuelle nye meddelelser/bekendtgørelser fra arbejdstilsynet.

BESKRIVELSE



Deres nye højtrykssrensere er opbygget som vist på funktionsdiagrammet og foto nr. 2. Maskinen består af en el-motor (2.1), der driver højtrykspumpen (2.2). Gennem vandfilteret (2.4) suger pumpen vandet fra vandtilgangen (2.3) ind i topstykket. Pumpen sætter vandet under tryk og presser det ud af trykafgangen (2.5), ud i højtryksslangen (2.6), til pistolen (2.7), og ud gennem dysen (2.8).

Højtrykssrensensers driftstryk kan reguleres på trykreguleringshåndtaget (2.9) og aflæses på manometeret (2.10). Sårermt vandtrykket overstiger det normale driftstryk, vil en indbygget sikkerhedsventil (2.12) åbne for omløb og derved forhindre skader på højtrykssrensere.

Ved automatisk styring skabes der, ved at aktivere pistolgrebet (2.7), en vandgennemstrømning gennem flowswitchen (2.15), hvorefter højtrykssrensere vil starte. Når De slipper pistolgrebet, vil motoren stoppe.


Genslart sker blot ved at aktivere pistolgrebet.
NB! Når De forsyner højtrykssrensere med varmt vand over 30°C, må pumpen ikke suges vand fra beholder eller lignende, men skal fødes med et tryk på min. 1 bar.

Rengøringsmiddel tilsettes via injektoren (2.13) fra ekstern beholder. Med rengøringsmiddelreguleringen (2.20), er det muligt at dosere op til 6% rengøringsmiddel.

BETJENINGS - OG IGANGSÆTNINGSVEJLEDNING

Højtryksslange

Deres nye højtrykssrensere er forsynet med en kräftig højtryksslange (2.6). Forsøg dog ikke at trække i højtryksslangen, når De flytter højtrykssrensere. Pas på at højtryksslangen ikke bliver kørt over eller på anden måde beskadiges. Garantien dækker ikke knækkede eller overkørte højtryksslange.




- 2.1 El-motor
- 2.2 Pumpe
- 2.3 Vandtilgang
- 2.4 Vandfilter
- 2.5 Trykafgang
- 2.6 Højtryksslange
- 2.7 Pistol
- 2.8 Dyse
- 2.9 Trykreguleringshåndtag
- 2.10 Manometer
- 2.11 Omløbsventil
- 2.12 Sikkerhedsventil
- 2.13 Rengøringsmiddelinjektor
- 2.14 Kuglekontraventil
- 2.15 Flowswitch
- 2.17 Olieøle
- 2.18 Rengøringsmiddelslange
- 2.19 Omskifter (start/stop)
- 2.20 Rengøringsmiddelregulering

Spulere

Deres nye højtrykssrensere kan være udstyret med en eller flere af følgende spulere:

- **Enkelt spulere**
Er forsynet med en fast sprededyse og et spulere. Betjenes v. hj. a. pistolgrebet.
- **Dobbelt spulere**
Er forsynet med fast sprededyse og to spulere med mulighed for trykregulering og kemipålægning. Betjenes v. hj. a. pistolgrebet og reguleringshåndtaget.
- **SPECTRUM lanse**
Er forsynet med en højeffektiv fast sprede-dyse og to spulere med mulighed for trykregulering og kemipålægning. Betjenes v. hj. a. pistolgrebet og reguleringshåndtaget.
- **Turbo Laser lanse**
Er forsynet med et patenteret dysesystem, der giver en forøget renseseffekt og to spulere med mulighed for trykregulering og kemipålægning. Betjenes v. hj. a. pistolgrebet og reguleringshåndtaget.



BETJENINGS- OG IGANGSÆTNINGSVEJLEDNING

Flydesandsfilter

Hvis De anvender vand, der indeholder flydesand, anbefaler vi, at De monterer et flydesandsfilter. Filterindsatsen kan skiftes efter behov.

Hvis De ikke monterer flydesandsfilteret, er der risiko for, at flydesandet sætter sig i omløbsventilen. Dette kan medføre skade på omløbsventil, topstykke og spulør, og dette dækkes ikke af garantien.

Start

Hvis De ønsker, at højtryksrenseren skal kunne arbejde med en større aktionsradius, end den højtryksrenseren har som standard, bør De forlænge højtryksslangen og ikke el-kablet.

Højtryksrensere skal stå så langt væk fra rengøringsstedet som muligt.

Højtryksrenseren skal altid placeres i lodret position.

1. Tilslut el-kablet. Bemærk højtryksrensersens mærkespænding og strømstyrke :


| Model | 412A | 452A | 482A | 400GTA |
|-----------------|------|------|------|--------|
| 1 X 230V, 50 Hz | 14 A | | | |
| 1 X 240V, 50 Hz | 13 A | | | |
| 3 X 230V, 50 Hz | | 11 A | 19 A | 19A |
| 3 X 400V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |
| 3 X 415V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |

2. Kontroller pumpens oliestand. Aflæs kun oliestanden ved stillstand. Olien skal stå midt i olieglaset.
Monter højtryksslangen på trykafgangen (2.5). Spul Deres vandtilgangsslange igennem, og monter denne på vandtilgangen (2.3). Slangen skal være min. 3/4".
Vandtilgangsstrykket må max. være 10 bar under drift. Åbn for vandet.
3. Højtryksslangen og pistolen skylles igennem, hvorefter spulørret monteres på pistolen.
4. Automatik-styring.
Drej omskifteren (2.19) til stilling "AUT". Når pistolgrebet (2.7) slippes, stopper højtryksrenseren. Genstart sker ved at aktivere pistolgrebet.
Pumpen kan ikke selvsugue ved automatik-styring, og skal fødes med et vandtilgangstryk på min. 1 bar.

Højtryksrenseren er nu klar til brug, og ved hjælp af trykreguleringshåndtaget (2.9) kan De regulere trykket trinløst op til højtryksrensersens maksimale tryk.

Standning

Sluk højtryksrenseren ved at dreje omskifteren (2.19) til pos. "0". Afbryd strømmen til højtryksrenseren på hovedafbryderen og luk for vandtilførslen.



De bør altid låse pistolen med sikringen på håndgrebet, når De lægger spulørret fra Dem. De forhindrer således udenforstående i umiddelbart at anvende højtryksrenseren.


Pålægning af rengøringsmiddel

Anvend kun rengøringsmiddel der er udviklet specielt til brug i højtryksrensere. Den er sparsom i brug og skåner renseobjekt og højtryksrenseren mest muligt.

1. Anbring slangen med filteret i dunken med rengøringsmiddel. Kontroller, at filteret kommer helt ned i rengøringsmidlet.
2. Den ønskede doseringsmængde (op til 6%) indstilles på reguleringen (2.20).
3. Åbn trykreguleringshåndtaget (2.9) helt.
Højtryksrenseren vil automatisk suge rengøringsmiddel, indtil De lukker trykreguleringshåndtaget.

Efter brug af rengøringsmiddel skal pumpen skylles igennem ved at lade den køre i nogle minutter med filteret nedsænket i rent vand.

VEDLIGEHOLDELSE



For at opnå optimal udbytte af og længst mulig levetid for Deres højtryksrensere, er det vigtigt at vedligeholde maskinen. Vi anbefaler, at De følger nedenstående anvisninger i.h.t. afsnittet "Checkliste".

Oliestand/pumpe

De bør kontrollere pumpens oliestand dagligt. Aflæs kun oliestanden ved stilstand og når maskinen er placeret på et vandret underlag. Olien skal stå midt i olieglaset. Efterfyld eventuelt med olie ved at fjerne olieglaset (2.17) med en fastnøgle.

Olieskit

De bør skifte pumpeolien for hver 300 timers drift, dog mindst en gang om året. Hvis der er vand i pumpeolien, bør De skifte den forurenede olie ud og fylde ny olie på (olietype - se tekniske data).

Vandfilter

Rens vandfilteret (2.4) efter behov. Airmonterer vandtilgangsslangen og tag vandfilteret ud.


Turbo Laser

Rens jævnligt filteret i Turbo Laser lansen. Filteret er påmonteret tilgangsstudsens ved gashåndtaget, og skal forhindre småpartikler som kalk og sand i at nå ind i Turbo Laseren, hvor de kan forårsage øget slidtage, utætheder og i værste fald driftsstop. Det kan evt. være nødvendigt at udskifte filteret. I så fald stikkes en skruetrækker eller lignende gennem filteret, hvorefter det kan trækkes ud. Det nye filter monteres med o-ring og presses der-næst ned i tilgangsstudsens på Turbo Laser lansen. Bemærk at filteret skal vende således, at den største anlægslade vender mod Turbo Laser hovedet.

Ved eftersyn eller udskiftning af dele i Turbo Laser påsprøjtes metaldele "Pronto Universal", "Servisol", "Caramba" eller tilsvarende produkter med følgende egenskaber:

- Fugtfortrængende
- Korrosionsbeskyttende
- Smører og rengør


Vi anbefaler ligeledes ovennævnte behandling for længere tids stilstand.



Frostsikring
Den bedste frostsikring er at stille Deres højtryksrensere i et frostfrit rum.

Rengøring

Hold altid Deres højtryksrensere ren. Herved forøges levetiden og funktionsevnen på de enkelte dele betragteligt.



Demontering/destruering

Alle udskiftede dele såsom vandfilter, indsats for flydesandsfilter, spulerørfilter samt forurenede olie, og frostvæske skal indleveres til stedlig godkendt myndighed/institution for deponering/destruktion.


Når højtryksrenseren ikke længere skal anvendes, tømmes denne for rengøringsmiddel samt pumpe og statorolie, som indleveres i.h.t. ovenstående. Højtryksrenseren afleveres ligeledes til stedlig godkendt institution for destruktion.

Evt. udskiftede reservedele ved servicebesøg kan afleveres til servicemontøren som vil sørge for afleveringen til rette instans.




CHECKLISTE FOR VELIGEHOOLD

| UDFØR | HVAD | HVORNÅR/HVOR OFTE | HVORDAN |
|----------|-------------------------|---|--|
| Instruer | Ny bruger | Før bruger anvender højtryksrensener | Lad brugeren gennemlæse betjeningsvejledningen |
| Check | Højtryksslange | Ved daglig brug | Utætheder? - tilkald servicemontør |
| Check | Manometertryk | Ved daglig brug | For høj/for lav? - tilkald servicemontør |
| Check | Sug af rengøringsmiddel | Dagligt - ved brug af rengøringsmiddel | Manglende sug/utætheder? - tilkald servicemontør |
| Rens | Vandfilter | Ugentligt/efter behov | Se vedligeholdelse |
| Rens | Flydesands-filter | Efter behov | Se vedligeholdelse |
| Rens | Turbo Laser-filter | Efter behov | Se vedligeholdelse |
| Check | Tætninger | Hver anden måned | Utætheder? - tilkald servicemontør |
| Check | Oliestand - pumpe | Ved daglig brug | Se vedligeholdelse |
| Foretag | Olieskift - pumpe | Efter 300 timers drift - mindst 1 gang årligt | Se vedligeholdelse |



FEJLFINDING

| Symptomer | Årsag | Afhjælpning |
|--------------------------------|---|---|
| Højtryksrenseren starter ikke. | Omskifter ikke aktiveret. Vandmangel. | Drej omskifteren Åbn vandhanen helt. |
| | Højtryksrenseren er ikke tilsuttet el-nettet. | Stik kraftstikket i stikdåsen, tænd for hovedkontakten. |
| | Sikring brændt over. | Sikring skiftes. Brænder sikringen igen; kontakt serviceafdelingen. |
| | Mangler fase i el-stikket. | Fasen monteres jvf. el-diagram. |



FEJLFINDING

Symptomer

Årsag

Afhjælpning

Højtryksrensere stopper pludseligt.

Sikring brændt over:

Sikring skiftes. Brænder sikringen igen over; kontakt serviceafdelingen.

Underspænding.

Forlængerkabel for langt, kontakt serviceafdelingen.

Motor for varm.

Drej omskifteren til pos. "0", og vent 15 min. Genstart maskinen.

For højt driftstryk (dyse snavset, forkert dyse).

Rens/udskift dyse (se tekniske data).

Motoren brummer ved igangsætning.

Sikring brændt over:

Sikring skiftes. Brænder sikringen igen over, eller brummer motoren stadig; kontakt serviceafdelingen.

Fejl i ledningsnettet.

Kontroller faser i el-stikket.

Højtrykslange og pistol ryster.

Luft i pumpen.

Efterspænd sugeslange.

Vandmangel.

Rens sugefilteret. Åbn vandhanen helt.

Omløbsventil "stamper" eller manometer svinger ved åben pistol.

Dyse delvis stoppet.

Afmonter og rens dysen.

Højtryksrensere starter utilsigtet.

Pulsation i trykket på vandtilgangen.

Når højtryksrensere ikke anvendes lukkes for vandtilførslen til maskinen.

Sikkerhedsventil går i funktion eller højtryksrensere går for højt i tryk.

Fordyse delvis stoppet.

Afmonter og rens fordyssen.

Forkert dyse.

Skift dysen (se tekniske data).

Dysen vipper ikke.

Turbo Laser snavset.

Adskil og rens Turbo Laser.

Turbo Laser filter snavset.

Rens/udskift filteret (se vedligeholdelse).

Forkert dyse.

Skift dysen (se tekniske data).

Turbo Laser utæt.

Utæthed kan ved fortsat brug tætnes sig selv.

Pakninger defekte.

Pakninger udskiftes (Servicekit).

Ingen tilførsel af rengøringsmiddel.

Dunk tom.

Efterfyldes.

Filter for rengøringsmiddel.

Rens filteret.

Turbo Laser filter snavset.

Rens/udskift filteret (se vedligeholdelse).

Højtryksrensere går ikke på max. tryk/svinger i tryk.

Vandmangel.

Åbn vandhanen helt op. Rens sugefilteret.

Pumpens sugeside er utæt (tager luft ind).

Kontroller for utætheder, efterspænd evt. slangebånd.

Højtryksdyse tilstoppet.

Afmonter dysen og rens den forsigtigt.

Højtryksdyse sildt.


Monter ny dyse. Bemærk type (se tekniske data).

Luft i anlægget.

Renseren udluftes. Åbn trykreguleringshåndtag, aktiver pistolen. Lad maskinen køre indtil stabilt tryk er opnået.

Forkert dyse/defekt dyse.

Dyse skiftes. Bemærk type (se tekniske data).




TEKNISKE DATA

| Model | 412A | 452A | 482A | 400GTA | |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| Pumpetryk | bar | 115 | 160 | 200 | 200 |
| Turbotryk *) | ETP-bar | 165 | 195 | 235 | 235 |
| Vandmængde | l/time | 720 | 720 | 930 | 930 |
| Rengøringsmiddel , max. | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rekylkraft, max. | N | 21 | 27 | 36 | 36 |
| Stempler | stk. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Omløbstryk | bar | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Brydetryk, omløbsventil | bar | 145 | 185 | 230 | 230 |
| Brydetryk, sikkerhedsventil | bar | 165 | 218 | 255 | 255 |
| Pumpeolie SAE 10W/40 | l | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Vandtilslutning | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Tilgangstryk max./min. ved automatik-drift | bar | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
| Tilgangstemperatur max. | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Strømforbrug 1 X 230V, 50Hz | A | 14 | | | |
| Strømforbrug 1 X 240V, 50Hz *GB | A | 13 | | | |
| Strømforbrug 3 X 200V, 50/60 Hz | A | | 14 | 20 | 20 |
| Strømforbrug 3 X 230V, 50Hz | A | | 11 | 19 | 19 |
| Strømforbrug 3 X 400V, 50/60 Hz | A | | 7 | 11 | 11 |
| Strømforbrug 3 X 415V, 50 Hz | A | | 7 | 11 | 11 |
| Sikring 1 X 230V, 50 Hz | A | | 16 | | |
| Sikring 1 X 240V, 50 Hz *GB | A | | 13 | | |
| Sikring 3 X 200V, 50/60 Hz | A | | 25 | 25 | 25 |
| Sikring 3 X 230V, 50 Hz | A | | 16 | 20 | 20 |
| Sikring 3 X 400V, 50/60 Hz | A | | 10 | 16 | 16 |
| Sikring 3 X 415V, 50 Hz | A | | 10 | 16 | 16 |
| Motoreffekt, oplagen | kW | 2,7 | 3,7 | 5,8 | 5,8 |
| Støjniveau dB(A) (EN 60704-1)(EN ISO3746) | L _{pA} L _{WA} | 83/95 | 84/97 | 85/98 | 85/98 |
| Dobbelt spulør højtryksdyse | dim. | 1504,5 | 1504 | 1504,5 | 1504,5 |
| Dobbelt spulør lavtryksdyse | dim. | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |
| Dobbelt spulør dysevinkler | ° | 15/40 | 15/40 | 15/40 | 15/40 |
| SPECTRUM | dim. | 145 | 140 | 145 | 145 |
| El-kabel | m | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Højtryksslange | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vægt | kg | 49 | 40 | 55 | 55 |
| Bredde | mm | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Dybde | mm | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Højde | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

*) Ved anvendelse af Turbo Laser

NORSK



| | |
|----------------------------------|----|
| Innledning | 11 |
| Sikkerhetsinstruks | 12 |
| Beskrivelse | 13 |
| Bruks- og igangsettingsanvisning | 13 |
| Høytrykkslange | 13 |
| Lanser | 13 |
| Start | 14 |
| Flysesandsfilter | 14 |
| Stopp | 14 |
| Tiltaksel av rengjøringsmiddel | 14 |
| Vedlikehold | 15 |
| Oljestand | 15 |
| Oljeskift | 15 |
| Oljestand/el-motor(461/481) | 15 |
| Vannfilter | 15 |
| Turbo Laser | 15 |
| Frostsikring | 15 |

| | |
|----------------------------|----|
| Rengjøring | 15 |
| Demontering/destruksjon | 15 |
| Sjekkliste for vedlikehold | 16 |
| Føilsøk | 16 |
| Tekniske data | 18 |
| Funksjonsdiagram | 79 |
| Foto nr. 2 | 79 |

INNLEDNING

Vi gratulerer Dem med Deres nye høytrykksvasker.

Vi er overbevist om, at produktet fullt ut vil leve opp til de forventningene De har til en maskin, som er produsert på en av Europas ledende fabrikker for høytrykksvaskere: Gerri A/S / Nilfisk-Advance A/S dekker alle behov med et komplett program av kaldt- og varmvannsvaskere samt et bredt utvalg av utstyr.

For å sikre fullt utbytte av Deres høytrykksvasker, ber vi Dem og eventuelle andre brukere, lese igjennom den følgende bruksanvisning. Bruksanvisningen bør betraktes som en fast del av høytrykksvaskeren, og bør alltid være tilgjengelig for brukeren. Bruksanvisningen redegjør for høytrykksvaskerens oppbygging og betjening.


Høytrykksvaskeren er konstruert for enkel og hurtig betjening.

Hvis det likevel skulle oppstå problemer som De selv ikke kan løse ved hjelp av bruksanvisningen ber vi Dem henvende Dem til vår serviceavdeling, som står til disposisjon med sin erfaring og fagkunnskap.

Ved å følge denne bruksanvisning oppnår De en økonomisk og sikker drift av høytrykksvaskeren. På samme måte som en bil, vil en høytrykksvaskers levetid forlenges og ytelsen bli mer effektiv, hvis vaskeren vedlikeholdes og service utføres i henhold til bruksanvisningen.

Vi anbefaler våre kunder å tegne en serviceavtale som angir et avtalt antall årlige servicebesøk, avhengig av bruk og arbeidsmiljø. Vennligst kontakt vår salgssavdeling for nærmere informasjon.


I bruksanvisningen er bildehenvisninger oppført som f.eks. (2.6), som betyr at det henvises til bilde nr. 2 og gjenstand nr. 6 (i dette tilfelle: høytrykksslangen).



Type:

Nr.:


Kjøpsdato:




SIKKERHETSINSTRUKS

Av hensyn til brukeren og dennes omgivelser bør nedenstående sikkerhetsanvisninger følges nøye.

1. Høytrykksvaskeren skal jordforbindes forskriftsmessig. Av driftsmessige årsaker skal jordforbindelsens overgangsmotstand være mindre enn 50 ohm.
2. De angivne maksimale trykk og temperaturer på typeskiltet må ikke overskrides.
3. Ved driftsforstyrrelser og reparasjon må høytrykksvaskeren slås av med hovedbryteren og vanntilførselen stenges.
4. Ved arbeidets slutt må høytrykksvaskeren slås av med hovedbryteren og vanntilførsel stenges. Lås alltid pistolen med sikringen på avtrekkeren, når De forlater høytrykksvaskeren.
5. Anvend utelukkende originale høytrykkslanger. Bruk ikke uoriginale høytrykkslanger da disse ikke oppfyller den sikkerhetsstandard, som Gerni A/S / Nilfisk-Advance A/S krever. Forsøk aldri selv å reparere defekte høytrykkslanger.
6. Vannstrålen kommer ut av dysen med stor slagkraft. Strålen må derfor ikke rettes mot mennesker, dyr, elektriske anlegg eller spenningsførende ledninger.
7. Vannstråler i forbindelse med lekkasje kan være farlige og disse bør unngås.
8. Det anbefales å bruke beskyttelsesdrakt for å unngå skader i forbindelse med utilsiktet sprøyting mot ubeskyttet hud.
9. Lanse og pistol skal alltid holdes med begge hender.
10. Utskifting av pistol og avmontering av slanger må ikke skje før høytrykksvaskeren er avslått og trykket avlastet.
11. La aldri barn og ukynndige personer betjene høytrykksvaskeren.
12. Skjøtekabel skal være i vannrett utførelse.



BESKRIVELSE



Høytrykksvaskeren er oppbygget som vist på funksjonsdiagrammet og foto nr. 2. Maskinen består av en el-motor (2.1), som driver høytrykkspumpen (2.2). Gjennom vannfilteret (2.4) suger pumpen vannet fra vannliførselen (2.3) inn i toppstykket. Pumpen setter vannet under trykk og presser det ut av trykkavgangen(2.5), ut i høytrykksslangen (2.6), til pistolen (2.7), og ut gjennom dysen (2.8).

Høytrykksvaskerens driftstrykk kan reguleres på trykkreguleringshåndtaket (2.9) og avseses på manometeret (2.10). Hvis vanntrykket overstiger normalt driftstrykk, vil en innebygget sikkerhetsventil (2.12) åpne for omløp og dermed forhindre skader på høytrykksvaskeren.

Ved automatisk styring dannes det, ved aktivering av pistolgrepet (2.7), en strøm gjennom strømningsbryteren (2.15), hvoretter høytrykksvaskeren starter. Når pistolgrepet slippes, vil motoren stoppe. Gjennomstarting gjøres ved å aktivere pistolgrepet.


Rengjøringsmiddel tilsettes via ventilen (2.14) fra ekstern beholder. Med rengjøringsmiddelregulatoren (2.20), er det mulig å dosere opp til 6% rengjøringsmiddel.

- 2.1 El-motor
- 2.2 Pumpe
- 2.3 Vannliførsel
- 2.4 Vannfilter
- 2.5 Trykkavgang
- 2.6 Høytrykksslange
- 2.7 Pistol
- 2.8 Dyse
- 2.9 Trykkreguleringshåndtak
- 2.10 Manometer
- 2.11 Omløpsventil
- 2.12 Sikkerhetsventil
- 2.13 Rengjøringsmiddelinjektor
- 2.14 Kulekontraventil
- 2.15 Strømningsbryter
- 2.17 Oljeglasse
- 2.18 Rengjøringsmiddelslange
- 2.19 Bryteren (start/stopp)
- 2.20 Rengjøringsmiddelregulator

BRUKS- OG IGANGSETTINGSANVISNING

Høytrykkslange


Høytrykksvaskeren er forsynt med en krattig høytrykkslange (2.6). Forsøk likevel ikke å trekke i høytrykksslangen når høytrykksvaskeren flyttes. Pass på at høytrykksslangen ikke blir overkjørt eller skadet på annen måte. Garantien dekker ikke knekkede eller overkjørte høytrykkslanger.



- Lanser**
Deres nye høytrykksspyler kan være utstyrt med en eller flere av følgende spylerør:
- **Enkelt spylerør**
Er utstyrt med en fast sprededyse og et spylerør. Betjenes ved hjelp av pistolgrepet.

- **Dobbelt spylerør**
Er utstyrt med fast sprededyse og to spylerør med mulighet for trykkregulering og klemipåleggelse. Betjenes ved hjelp av pistolgrepet og reguleringshåndtaket.
- **SPECTRUM lanse**
Er utstyrt med en effektiv fast sprededyse og to spylerør med mulighet for trykkregulering og klemipåleggelse. Betjenes ved hjelp av pistolgrepet og reguleringshåndtaket.

- **Turbo Laser lanse**
Er utstyrt med et patentert dyseesystem som gir økt renseeffekt, og to spylerør med mulighet for trykkregulering og klemipåleggelse. Betjenes ved hjelp av pistolgrepet og reguleringshåndtaket



BRUKS- OG IGANGSETTINGSANVISNING

Flytesandfilter

Hvis det brukes vann som inneholder flytesand, anbefaler vi at det monteres et flytesandfilter. Filterinnsatsen kan skiftes ut etter behov.

Hvis det ikke monteres flytesandfilter, er det risiko for at flytesanden setter seg fast i omloppsventilen. Dette kan føre til skade på omloppsventil, toppstykke og Turbo Laser, og dette dekkes ikke av garantien.

Start

Hvis det er ønskelig at høytrykksvaskeren skal kunne arbeide med større aksjonsradius, enn den høytrykksvaskeren har som standard, bør høytrykkslangen forlenges og ikke den elektriske kabelen. Høytrykksvaskeren skal stå så langt bort fra rengjøringsstedet som mulig.

Høytrykksvaskeren skal alltid plasseres i loddrett posisjon.

1. Sett i den elektriske kabelen. Bemerk høytrykksvaskerens merkespenning og strømstyrke:


| Model | 412A | 452A | 482A | 400GTA |
|-----------------|------|------|------|--------|
| 1 X 230V, 50 Hz | 14 A | | | |
| 1 X 240V, 50 Hz | 13 A | | | |
| 3 X 230V, 50 Hz | | 11 A | 19 A | 19A |
| 3 X 400V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |
| 3 X 415V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |

2. Kontroller pumpens oljestand: Avles oljestanden bare ved stillstand. Oljenivå skal stå midt på oljeglaset. Monter høytrykkslangen på trykkavgangen (2.5). Spyl igjen-
nom vanntilførselslangen, og monter den på vanntilførselen (2.3). Slangen skal være min. 3/4".
Vanntilførselstrykket må maksimalt være på 10 bar under dritt.
Skru opp for vannet.
3. Høytrykkslangen og pistolen skylles igennom, hvoretter lensen monteres på pistolen.
4. Automatisk styring
Drei bryteren (2.19) til stilling "AUT". Når pistolgrepet (2.7) slippes, stopper høytrykksvaskeren. Gjenopstarting skjer ved å aktivere pistolgrepet.
Høytrykksvaskeren er nå klar til bruk og ved hjelp av trykkreguleringshåndtaket (2.9) kan trykket reguleres trinløst opp til maksimalt trykk.

Stopp

Slå av høytrykksvaskeren ved å dreie bryteren (2.19) til pos. "0". Slå av strømmen til høytrykksvaskeren med hovedbryteren og steng vanntilførselen.

Pistolen bør alltid låses med sikringen på håndgrepet når spyle-
røret legges vekk. Dette hindrer, at uvedkommende umiddelbart kan bruke høytrykksvaskeren.




Tilførsel av rengjøringsmiddel

Bruk bare rengjøringsmiddel som er spesielt utviklet til bruk i høytrykksvaskere. De er sparsomme i bruk og skåner renseobjekt og høytrykksvaskeren mest mulig.

1. Legg slangen med filteret i dunken med rengjøringsmiddel. Sjekk at filteret er senket helt ned i rengjøringsmidlet.
2. Den ønskede doseringsmengde (opp til 6%) innstilles på rengjøringsmiddelregulatoren (2.20)
3. Åpne trykkreguleringshåndtaket (2.9) helt. Høytrykksvaskeren vil automatisk suge opp rengjøringsmiddel inn til trykkreguleringshåndtaket stenges.

NB! Etter bruk med rengjøringsmiddel skal pumpen skylles ved at den kjøres noen minutter med filteret nedsenket i rent vann.



VEDLIKEHOLD

For å få maksimalt utbytte av, og lengst mulig levetid for Deres høytrykksvasker er det viktig å vedlikeholde maskinen. Vi anbefaler at De følger nedenstående anvisninger i.h.t. sjekklisten på neste side.

Oljestand

Du bør kontrollere pumpens oljestand daglig. Avles kun oljestanden når maskinen er avslått og vaskeren står på vannrett underlag. Oljennivå skal stå midt på oljeglasse. Ved behov etterfyll olje ved å fjerne oljeglasse (2-17) med en fastnøkkel.

Oljeskift

Pumpeoljen bør skiftes etter maksimalt 300 timers drift. Likevel minst en gang pr. år. Hvis det er vann i pumpeoljen, bør den forurensede oljen skiftes ut og ny olje fylles på (oljetype - se Tekniske data).

Vannfilter

Rens vannfilteret (2-4) etter behov. Demonter vanntilførselslang-en og ta ut vannfilteret.

Turbo Laser


Rens filteret i Turbo Laser lansen (2.7) regelmessig. Filteret er påmontert tilførselsstussen ved gasshåndtaket, og skal forhindre at småpartikler som kalk og sand kommer inn i Turbo Laseren, hvor de kan forårsake økt siltasje, utethet, og i verste fall drifts-stopp.

Det kan eventuelt bli nødvendig å skifte ut filteret. I så fall stikkes en skrutekrekker eller lignende gjennom filteret, hvoretter det kan trekkes ut. Det nye filteret monteres med o-ring og trykkes deretter ned i tilførselsstussen på Turbo Laser lansen. Merk at filteret skal vende slik at den største anleggsfilaten vender mot Turbo Laser hodet.


Ved vedlikehold eller utskifting av deler i Turbo Laser sprøytes metalledene med "Pronto Universal", "Servisol", "Caramba" eller tilsvarende produkter med følgende egenskaper:

- Fuktighetsavstøtende
- Korrosjonsbeskyttende
- Smører og renser

Vi anbefaler likeledes ovennevnte behandling før lengre tids still-stand.



Frostsikring
Den beste frostsikring oppnås ved å sette høytrykksvaskeren i et frostfritt rom.




Rengjøring
Hold alltid høytrykksvaskeren ren. Det øker levetiden og funksjonsevnen betraktelig på de enkelte deler.

Demontering/destruksjon


Alle utskiftede deler slik som vannfilter, Turbo Laser-filer, samt forurenset olje og frostvæske skal innleveres til godkjent myndig-het/institusjon for deponering/destruksjon.

Når høytrykksspyleren ikke lenger skal brukes, tømmes den for rengjøringsmiddel og pumpeolje. Disse stoffene leveres for behandling som spesialavfall etter ovenstående instruks. Høytrykkspyleren leveres også til godkjent deponi og destruksjon. Eventuelle utskiftede reservedeler etter service kan leveres til reparatøren som vil sørge for levering til riktig instans.




SJEKKLISTE

| UTFØR | HVA | NÅR/HVOR OFTE | HVORDAN |
|--------------|--------------------------|---|---|
| Instruer | Ny bruker | Før bruker anvender høytrykksvasker | La brukeren gjennomlese bruksanvisningen |
| Sjekk | Høytrykkslange | Ved daglig bruk | Utretteter - tilkall service |
| Sjekk | Manometertrykk | Ved daglig bruk | For høyt/for lavt? - tilkall service |
| Sjekk | Sug av rengjøringsmiddel | Daglig - ved bruk av rengjøringsmiddel | Manglende sug/utretteter? - tilkall service |
| Rens | Vannfilter | Ukentlig/etter behov | Se vedlikehold |
| Rens | Flytesand-filter | Etter behov | Se vedlikehold |
| Rens | Turbo Laser-filter | Etter behov | Se vedlikehold |
| Sjekk | Pakninger | Hver annen måned | Utretteter? - tilkall service |
| Sjekk | Oljestand - pumpe | Ved daglig bruk | Se vedlikehold |
| Foreta | Oljeskift - pumpe | Etter 300 timers drift - minst 1 gang årlig | Se vedlikehold |



FEILSØK

| Symptomer | Årsak | Utbedring |
|---------------------------------|---|---|
| Høytrykksvaskeren starter ikke. | Vender ikke aktivert. Vannmangel. | Drei bryteren til pos. "AUT" eller "1". Åpne vannkranen helt. |
| | Høytrykksvaskeren er ikke tilsluttet el-nettet. | Sett støpselet i stikkkontakten, slå på hovedbryter. |
| | Sikring gått. | Sikring skiftes. Hvis sikringen går igjen, kontakt serviceavdelingen. |
| | Mangler fase i el-stikket. | Fasen monteres iflg. el-diagram. |




FEILSØK

Symptomer

Årsak


Utbedring

| | | |
|---|---|---|
| Høytrykksvaskeren stopper plutselig. | Sikring gått. Underspenning. Motor for varm. For høyt driftstrykk (dyse tilsmusset, feil dyse). | Sikring skiftes. Hvis sikringen går igjen, kontakt serviceavdelingen. Forlengerkabel for lang, kontakt serviceavdelingen. Drei bryteren til pos. "0", og vent 15 min. Start maskinen igjen. Rens/skift dyse (se tekniske data). |
| Motoren brummer ved oppstart. | Sikring gått. Feil i ledningsnettet. | Sikring skiftes. Hvis sikringen går igjen, eller hvis motoren fortsetter å brumme, kontakt serviceavdelingen. Kontroller faser i el-stikket. |
| Høytrykkslange og pistol rister. | Luft i pumpen. Vannmangel. | Etterspenn sugeslange. Rens sugefilteret. Åpne vannkranen helt. |
| Omløpsventil "stamper" eller manometer svinger ved åpen pistol. | Dyse delvis tilstoppet | Demonter og rens dysen. |
| Sikkerhetsventil går i funksjon eller høytrykksvaskeren går for høyt i trykk. | Fordyse delvis tilstoppet. Trykkdyse delvis tilstoppet. Feil dyse. | Demonter og rens fordysen. Demonter og rens trykkdysen. Skift dysen (se tekniske data). |
| Dysen vipper ikke. | Turbo Laser tilsmusset. Turbo Laser filter tilsmusset. Feil dyse. | Demonter og rens Turbo Laser. Rens/skift filteret (se vedlikehold). Skift dysen (se tekniske data). |
| Turbo Laser utett | Pakninger defekte. | Utetheiten kan ved fortsatt bruk tette seg selv. Pakninger skiftes (Servicekit). |
| Ingen tilførsel av rengjøringsmiddel. | Dunk tom. Filter for rengjøringsmiddel tilsmusset. Turbo Laser filter tilsmusset. | Etterfylles. Rens filteret. Rens/skift filteret (se vedlikehold). |
| Høytrykksvaskeren går ikke på maks. trykksvinger i trykk. | Vannmangel. Pumpens sugeside er utett (tar inn luft). Høytrykksdyse tilstoppet. Høytrykksdyse slitt. Luft i anlegget. Feil dyse/defekt dyse. | Åpne vannkranen helt. Rens sugefilteret. Sjekk for utettheter, etterspenn evt. slangebånd. Demonter dysen og rens den forsiktig. Monter ny dyse. Merk type (se tekniske data). Vaskeren lufes. Åpne trykkguleringshåndtaket, aktiver pistolen. La maskinen gå inntil stabilt trykk oppnås. Dyse skiftes. Merk type (se tekniske data). |
| Høytrykksvaskeren starter utilsiktet | Pulseringer i trykket på vanntilgangsslangen. | Når høytrykksvaskeren ikke brukes, så slenges vanntilførselen til maskinen. |



TEKNISKE DATA

| Modell | 412A | | 452A | | 482A | | 400GTA | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------|--------|--|--------|--|
| | | | | | | | | |
| Pumpestrykk | bar | 115 | 160 | 200 | 200 | | | |
| Turbotrykk | ETP-bar | 165 | 195 | 235 | 235 | | | |
| Vannmengde, min. trykk | l/t | 720 | 720 | 930 | 930 | | | |
| Rengjøringsmiddel, maks. | % | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Rekylkraft, maks. | N | 21 | 27 | 36 | 36 | | | |
| Stempler | stk. | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Omløpstrykk | bar | 17 | 17 | 17 | 17 | | | |
| Brytetrykk, omløpsventil | bar | 145 | 185 | 230 | 230 | | | |
| Brytetrykk, sikkerhetsventil | bar | 165 | 215 | 255 | 255 | | | |
| Pumpeojle SAE 10W/40 | l | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | |
| Vanntilkopling | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | | | |
| Tilførselstrykk maks./min. | bar | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | | | |
| Tilførselstemperatur maks. | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | | | |
| Strømforbruk 1 X 230V, 50Hz | A | 14 | | | | | | |
| Strømforbruk 1 X 240V, 50Hz *GB | A | 13 | | | | | | |
| Strømforbruk 3 X 200V, 50/60 Hz | A | | 14 | 20 | 20 | | | |
| Strømforbruk 3 X 230V, 50Hz | A | | 11 | 19 | 19 | | | |
| Strømforbruk 3 X 400V, 50/60 Hz | A | | 7 | 11 | 11 | | | |
| Strømforbruk 3 X 415V, 50 Hz | A | | 7 | 11 | 11 | | | |
| Sikring 1 X 230V, 50 Hz | A | | 16 | | | | | |
| Sikring 1 X 240V, 50 Hz *GB | A | | 13 | | | | | |
| Sikring 3 X 200V, 50/60 Hz | A | | 25 | 25 | 25 | | | |
| Sikring 3 X 230V, 50 Hz | A | | 16 | 20 | 20 | | | |
| Sikring 3 X 400V, 50/60 Hz | A | | 10 | 16 | 16 | | | |
| Sikring 3 X 415V, 50 Hz | A | | 10 | 16 | 16 | | | |
| Motor-effekt opptatt | kW | 2,7 | 3,7 | 5,8 | 5,8 | | | |
| Støynivå dB(A) (EN 60704-1)(ISO3746) | L _{PA} /L _{WA} | 83/95 | 84/97 | 85/98 | 85/98 | | | |
| Dobbelt spylertør høytrykksdysse | dim. | 1504,5 | 1504 | 1504,5 | 1504,5 | | | |
| Dobbelt spylertør lavtrykksdysse | dim. | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | | | |
| Dobbelt spylertør dysevinkler | ° | 15/40 | 15/40 | 15/40 | 15/40 | | | |
| <i>SPECTRUM</i> | dim. | 145 | 140 | 145 | 145 | | | |
| El-kabel | m | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Høytrykkslange | m | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Vekt | kg | 49 | 40 | 55 | 55 | | | |
| Lengde | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | | | |
| Bredde | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | | | |
| Høyde | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |



SVENSKA

| | |
|------------------------------------|----|
| Inledning | 19 |
| Säkerhetsinstruktion | 20 |
| Beskrivning | 21 |
| Betjänings- och startinstruktioner | 21 |
| Högtrycks slang | 21 |
| Lanser | 21 |
| Sandfilter | 22 |
| Start | 22 |
| Applivering av rengöringsmedel | 22 |
| Stopp | 22 |
| Skötsel | 23 |
| Oljenivå | 23 |
| Oljebyte | 23 |
| Vattenfilter | 23 |
| Turbo Laser | 23 |

| | |
|--------------------------|-------|
| Frostskydd | 23 |
| Rengöring | 23 |
| Demontering | 23 |
| Checklista för underhåll | 24 |
| Felsökning | 24-25 |
| Tekniska data | 26 |
| Funktionsdiagram | 79 |
| Foto nr. 2 | 79 |

INLEDNING


Vi är övertygade om att Er nya högtryckstvätt helt och fullt kommer att svara mot de förväntningar Ni ställer på en maskin, som är tillverkad på en av Europas ledande fabriker för högtryckstvättar.

För att Ni skall få fullt utbyte av högtrycks-tvätten ber vi Er och eventuella andra användare att läsa igenom följande instruktionsbok. Instruktionsboken bör finnas tillgänglig för användaren. Instruktionsboken redogör kortfattat för högtryckstvättens uppbyggnad och betjäning.


Högtryckstvätten är konstruerad för enkel och snabb hantering. Skulle det likväl uppstå problem, som Ni inte själv kan lösa med hjälp av instruktionsboken, ber vi Er vända Er till vår serviceavdelning, där erfarenhet och sakkunskap står till Ert förfogande.

Om Ni följer instruktionsboken får Ni en ekonomisk och säker drift av Er högtryckstvätt. Precis som för en bil ökar livslängden och prestandan på högtryckstvätten om den underhålls och ges service enligt instruktionsboken.

Instruktionsboken finns bildreferenser, som t.ex. (2:6), vilket betyder att hänvisning görs till bild nr. 2 och del nr. 6 (i detta fall: högtrycksslangen).




Typ:.....
Nr:.....
Inköpsdatum:.....




SÄKERHETSINSTRUKTION

Av hänsyn till användaren och dennes omgivningar bör nedanstående säkerhetsanvisningar nogra följas.

1. Högtrycksvätten ska jordas enligt gällande bestämmelser. Av driftmässiga orsaker skall jordanslutningens övergångsmotstånd vara lägre än 50 ohm.
2. De på typskylten angivna maximala tryck- och temperaturvärdena får inte överskridas.
3. Vid driftstörningar och reparation - stäng av högtrycksvätten med huvudströmbrytaren, och stäng vattentillförseln.
4. Vid arbetets slut - stäng av högtrycksvätten med huvudströmbrytaren, och stäng vattentillförseln. Läs alltid pistolen med säkringgen på avtryckaren, när Ni lämnar högtrycksvätten.
5. Använd uteslutande Gerni / Nilfisk-Advance originalhögtrycksslangar. Försök aldrig själv att reparera defekta högtrycksslangar.
6. Vattenstrålen kommer ut från munstycket med stor slagkraft. Strålen får därför inte riktas mot människor, djur, elektriska anläggningar eller spänningsförändrande ledningar.
7. Vattenstrålar i samband med läckage kan vara farliga, varför sådana bör undvikas.
8. Vi rekommenderar användning av skydds-klädsel för undvikande av skador vid oavsiktlig sprutning mot oskyddad hud.
9. Lans och pistol ska alltid hållas med båda händerna.
10. Pistolbyte och avmontering av slangar får inte göras förrän högtrycksvätten stängs av och trycket släppts ut.
11. Låt aldrig barn och icke instruerade personer hantera högtrycksvätten.



BESKRIVNING



Högtrycksvätten är uppbyggd som visas i funktionsdiagrammet och foto nr 2. Maskinen består av en elmotor (2.1), som driver högtryckspumpen (2.2). Genom vattenfiltret (2.4) suger pumpen in vattnet från vatteninloppet (2.3) i toppstycket. Pumpen trycksätter vattnet och pressar ut det genom tryckutgången (2.5), ut i högtrycksslangen (2.6), till pistolen (2.7), och ut genom munstycket. (2.8).

Högtrycksvättens driftstryck kan regleras på tryckregleringshandtaget (2.9) och avläsas på manometern (2.10). Om vatten trycket överstiger det normala driftstrycket, öppnas en inbyggd säkerhetsventil (2.12) för cirkulation, varigenom skador på högtrycksvätten förhindras.


Vid automatisk styrning åstadkoms, genom aktivering av pistolgreppet (2.7) ett flöde genom flödesbrytaren (2.15) varefter högtrycksvätten startar. När pistolgreppet släpps stannar motorn. Vid förnyad start behöver endast pistolgreppet aktiveras.

Rengöringsmedel tillsätts via rengöringsmedelventilen (2.13) från extern behållare. Med rengöringsmedelregleringen (2.20) kan upp till 6% rengöringsmedel doseras.

BETJÄNINGSG- OCH STARTANVISNINGAR

Högtryckssläng


Er nya högtrycksvätt är utrustad med en kraftig högtryckssläng (2.6). Drag dock aldrig i högtrycksslängen vid förflyttning av högtrycksvätten. Se till att högtrycksslängen inte körs över eller på annat sätt skadas. Garantin täcker inte brustna eller överkörda högtrycksslängar.



Spolrör:

Er nya högtrycksvätt kan vara utrustad med en eller flere av följande spolrör:

- **Enkelt spolrör**
Är försedd med en fast spridningsdysa och ett spolrör. Regleras med pistolgreppet.
- **Dubbelt spolrör**
Är försedd med fast spridningsdysa och två spolrör med möjlighet till tryckreglering och kemipåläggning. Regleras med pistolgreppet och reglerhandtaget.
- **SPECTRUM lans**
Är försedd med en högeffektiv fast spridningsdysa och två spolrör med möjlighet till tryckreglering och kemipåläggning. Regleras med pistolgreppet och reglerhandtaget.
- **Turbo Laser lanse**
Är försedd med ett patenterat dyssystem, som ger en ökad rengöringseffekt, har två spolrör med möjlighet till tryckreglering och kemipåläggning. Regleras med pistolgreppet och reglerhandtaget.



BETJÄNINGSG- OCH STARTANVISNINGAR

Sandfilter

Om Ni använder vatten som innehåller sand rekommenderar vi att Ni monterar ett sandfilter. Filterinsatsen kan bytas efter behov. Om Ni inte monterar in ett sandfilter, finns risk för att sand sätter sig i cirkulationsventilen. Det kan ge skador på cirkulationsventilen, toppstycket och spoltrör, vilket inte täcks av garantin.

Start

Om Ni vill att högttrycksvädden ska kunna arbeta med en större aktionsradie än den standardmässiga hos tvätten, bör Ni förlänga högttrycksslangen och inte elkabeln.

Högttrycksvädden ska stå så långt ifrån rengöringsstället som möjligt.

Högttrycksvädden skall alltid placeras i lodrät position.

1. Anslut elkabeln. Beakta högttrycksväddens märkspänning och strömstyrka:

| Model | 412A | 452A | 482A | 400GTA |
|-----------------|------|------|------|--------|
| 1 X 230V, 50 Hz | 14 A | | | 19A |
| 1 X 240V, 50 Hz | 13 A | | | 11A |
| 3 X 230V, 50 Hz | | 11 A | 19 A | 19A |
| 3 X 400V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |
| 3 X 415V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |

2. Kontrollera pumpens oljevinå. Avläs endast oljenivån med avstångd pump. Oljan skall vara synlig i mitten av oljeglaset.
Montera högttrycksslangen på tryckutloppet (2.5). Spola igenom vattnets matarslang och montera den på vatteninångaren (2.3). Slang-en ska vara min. 3/4". Vattnets matartryck får inte överstiga 10 bar under drift.

3. Öppna för vattnet och skölj igenom högttrycks slang och pistol genom att aktivera pistolhandtaget.
Montera spoltrör på pistolen.

4. Automatstyrning
Vid onkopplaren (2.19) till läge "AUT" När pistolgreppet (2.7) släpps stannar högttrycksvädden. Omstart sker genom aktivering av pistolgreppet.
Obs! Pumpen är inte själv sugande vid automatstyrning, utan skall matas med ett vattentillöppstryck på min. 1 bar.


Obs! För att uppnå minimalt slitage skall högttrycksvädden inställas på automatstyrning ("AUT") när det används varmt vatten.

Högttrycksvädden är nu klar för bruk, och med hjälp av tryckregleringshandtaget (2.9) kan trycket regleras steglöst upp till högttrycksväddens maximala tryck.

Stopp

Stäng av högttrycksvädden genom att vrida onkopplaren (2.19) till läge "0". Bryt strömmen till högttrycksvädden på huvudströmbrytaren och stäng vattentillförseln.

Pistolen bör alltid låsas med säkringen på handgreppet då Ni lägger ifrån Er spoltröt. Det förhindrar att utomstående ögonblickligen kan använda högttrycksvädden.




Applicering av rengöringsmedel

Använd bara rengöringsmedel som tagits fram för användning med högttrycksvättar. Den är dryg och skonar tvättobjekt och högttrycksvädden mesta möjligt.

1. Placera slangen med filtret i behållaren för rengöringsmedel. Kontrollera att filtret kommer helt ner i rengöringsmedlet.
2. Önskad doseringsmängd (upp till 6%) ställs in på rengöringsmedelregleringen (2.20).
2. Öppna tryckregleringshandtaget (2.9) helt.
Högttrycksvädden suger automatiskt upp rengöringsmedel, tills Ni stänger tryckregleringshandtaget.

Efter det rengöringsmedel använts, skall pumpen sköljas noggrant genom att låta den gå några minuter med filtret nedsänkt i rent vatten.

SKÖTSEL



För att få optimalt utbyte och längsta möjliga livslängd hos er högttrycksvätt är det viktigt att underhålla maskinen. Vi rekommenderar att Ni följer nedanstående anvisningar i checklistan på nästa sida.

Oljenivå

Kontrollera pumpens oljenivå dagligen. Avläs oljenivån vid stillstånd och med maskinen på vågrätt underlag. Oljan skall var synlig i mitten av oljeglasat. Efterfyll vid behov med olja i oljeglasat (2.17). Påfyllning av olja görs genom att ta bort oljeglasat med en ringnyckel.

Oljebyte

Pumpolja bör bytas efter högst 300 drifttimmar, dock minst en gång om året. Om det är vatten i pumpoljan bör den förorenade oljan bytas och ny olja fyllas på (oljetyp - se tekniska data).

Vattenfilter

Rengör vattenfiltret (2.4) vid behov. Montera av vattnets matarslang och tag ut filtret.


Turbo Laser

Rengör regelbundet filtret i Turbo Laser lanssen (2.7). Filtret är monterat på inloppsstosen vid gashandlaget, och ska förhindra småpartiklar som kalk och sand att komma in i Turbo Lasern, där de kan förorsaka ökat siltage, otätheter och i värsta fall driftstopp. Det kan eventuellt vara nödvändigt att byta filtret. Stick då en skruvmejsel eller liknande genom filtret, varefter det kan dras ut. Det nya filtret monteras med o-ring och trycks därefter ner i inloppsstosen, så att den största anliggningsytan är vänd mot Turbo Laser huvudet.


Vid efterkontroll eller utbyte av delar hos Turbo Laser sprutas metalldelarna med "Pronto Universal", "Servisol", "Caramba" eller motsvarande produkter med följande egenskaper:

- Fuktutdrivande
- Korrosionsskyddande
- Smörjande och rengörande

Vi rekommenderar även ovannämnda behandling vid längre tids stillstånd.



Frostskydd
Bästa frostskyddet är att ställa Er högttrycksvätt i ett frostfritt rum.



Rengöring


Håll alltid Er högttrycksvätt ren. Därigenom ökas livslängden och funktionsförmågan hos de enskilda delarna avsevärt.

Demontering/destruktion

Alla utbyta delar som vattenfilter, insats till vattenfilter, Turbo Laser filter samt förorenad olja, och frostskyddsvätska ska inlämnas till lokal godkänd myndighet/institution för deponering/destruktion.


När högttrycksvätten inte längre skall användas, tömmas den på rengöringsmedel, pump- och statorolja, som lämnas in med avseende på ovanstående. Högttrycksvätten lämnas likaså in till godkänd institution på orten för destruktion.

Utbyta reservdelar vid servicebesök kan lämnas till serviceområdet, som sörjer för inlämning till rätt instans.




CHECKLISTA

| UTFÖR | VAD | NÄR/HUR OFTA | UTFÖRT NÄR |
|--------------|------------------------|---|---|
| Kontrollera | Högtrycks slang | Vid daglig användning | Otättheter? - Tillkalla servicemontör |
| Kontrollera | Manometertryck | Vid daglig användning | För högt/för lågt? - Tillkalla servicemontör |
| Kontrollera | Sug av rengöringsmedel | Dagligen - vid bruk av rengöringsmedel | Suger ej /otättheter? - Tillkalla servicemontör |
| Rengör | Vattenfilter | Varje vecka/vid behov | Se underhåll |
| Rengör | Sand-filter | Efter behov | Se underhåll |
| Rengör | Turbo Laser-filter | Efter behov | Se underhåll |
| Kontrollera | Tätningar | Varannan månad | Otättheter? - Tillkalla servicemontör |
| Kontrollera | Oljenivå - pump | Vid dagligt bruk | Se underhåll |
| Utför | Oljebyte - pump | Efter 300 timmars drift - minst 1 gång/år | Se underhåll |




FELSÖKNING

| Symptom | Orsak | Åtgärd |
|--------------------------------|---|---|
| Högtrycksvätskan startar inte. | Omkopplaren inte aktiverad. För lite vatten. | Vid omkopplaren till pos. "1". Öppna vattenkranen helt. |
| | Högtrycksvätskan är inte ansluten till elnätet. | Sätt i stickkontakten i uttaget, sätt på huvudströmbrytaren. |
| | Säkringens brunnen. | Säkring byts. Brinner säkringen igen - kontakta serviceavdelningen. |
| | Fas fattas i stickkontakten. | Fasen monteras enl. elschemat. |



FELSÖKNING


| Symptom | Orsak | Åtgärd |
|---|--|--|
| Högttrycksvätten stannar plötsligt. | Säkring avbrunnen. Underspanning. Motor för varm. | Säkring byts. Brinner säkringen av igen - kontakta serviceavdelningen. Förlängningskabeln för lång, kontakta serviceavdelningen. Vrid omkopplaren till pos. "0", och vänta 15 min. Omstarta maskinen. |
| Motor brummar vid igångsättning. | För högt driftstryck: (munstycket smutsigt/trasigt) | Rengör/byt munstycke (se tekniska data). |
| Högttrycksslang och pistol skakar. | Säkringen avbrunnen. Fel i ledningsnätet. Luft i pumpen. För lite vatten. | Säkring byts. Brinner säkringen av igen eller brummar motorn fortfarande - kontakta serviceavdelningen. Kontrollera faser i stickkontakten. Efterspänn slang. Rengör sugfiltret. Öppna vattenkranen helt. |
| Cirkulationsventilen "stam-par" eller manometern svänger med öppen pistol. | Munstycket delvis igensatt. | Montera av och rengör munstycket |
| Säkerhetsventilen träder i funktion eller högttrycksvätten ger för högt tryck | Förmunstycket delvis igensatt. Tryckmunstycket delvis igensatt. Defekt munstycke. Turbo Laser smutsigt. | Montera av och rengör förmunstycket Montera av och rengör munstycket Byt munstycket (se tekniska data). Tag isär och rengör Turbo Laser. Rengör/byt filtret (se underhåll). |
| Munstycket vippar inte. | Turbo Laser filter smutsigt. | Rengör/byt filtret (se underhåll). |
| Turbo Laser otät. | Defekt munstycke | Byt munstycket (se tekniska data). |
| Ingen tillförsel av rengöringsmedel. | Packningar defekta. Dunk för rengöringsmedel tom. Filter för rengöringsmedel smutsigt. | Otätheten kan vid fortsatt bruk täna av sig själv. Packningarna byts (Servicesats). Efterfylls. Rengör Filtret. |
| Högttrycksvätten går inte på max. tryck/varierar på tryck. | Turbo Laser filter smutsigt. Vattenbrist. Pumpens sug sida är otät (tar in luft). Högttrycksmunstycket igensatt. Högttrycksmunstycket slitet (se tekniska data). Luft i anläggningen. Fel munstycke/defekt munstycke | Rengör/byt filtret (se underhåll). Öppna vattenkranen helt. Rengör sugfiltret. Kontrollera med avseende på otätheter, efterspänn ev. slangband. Montera av munstycket och rengör det försiktigt. Montera nytt munstycke. Använd rätt typ |
| Högttrycksvätten startar oavsiktligt. | Pulserande tryck i tilloppsvättnet. | Tvätten luftas. Öppna tryckregleringshandtaget, aktivera pistolen. Låt maskinen gå tills ett stabilt tryck erhållits. Byt munstycke. Använd rätt typ (se tekniska data). |
| | | När högttrycksvätten inte används: stäng vattenliliförseln! |



TEKNISKA DATA

| Modell | 412 | 452 | 482 | 400GTA |
|--------------------------------------|-----------------|--------|-------|--------|
| Pumptryck | bar | 115 | 185 | 200 |
| Turbötryck | ETP-bar | 165 | 215 | 235 |
| Vattenmängd, min. tryck | l/time | 720 | 720 | 930 |
| Rengöringsmedel, max. | % | 6 | 6 | 6 |
| Rekylkraft, max. | N | 21 | 27 | 36 |
| Kolvar | stk. | 3 | 3 | 3 |
| Cirkulationstryck | bar | 17 | 17 | 17 |
| Bryttryck, cirkulationsventil | bar | 145 | 160 | 230 |
| Bryttryck, säkerhetsventil | bar | 165 | 175 | 255 |
| Pumpolja SAE 10W/40 | l | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Vattenanslutning | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Ingångstryck max./min. | bar | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
| Inloppstemperatur max. | °C | 60 | 60 | 60 |
| Strömförbrukning 1 X 230V, 50Hz | A | 14 | | |
| Strömförbrukning 1 X 240V, 50Hz *GB | A | 13 | | |
| Strömförbrukning 3 X 200V, 50/60 Hz | A | 14 | 14 | 20 |
| Strömförbrukning 3 X 230V, 50Hz | A | 11 | 11 | 19 |
| Strömförbrukning 3 X 400V, 50/60 Hz | A | 7 | 7 | 11 |
| Strömförbrukning 3 X 415V, 50 Hz | A | 7 | 7 | 11 |
| Säkring 1 X 230V, 50 Hz | A | 16 | | |
| Säkring 1 X 240V, 50 Hz *GB | A | 13 | | |
| Säkring 3 X 200V, 50/60 Hz | A | 25 | 25 | 25 |
| Säkring 3 X 230V, 50 Hz | A | 16 | 16 | 20 |
| Säkring 3 X 400V, 50/60 Hz | A | 10 | 10 | 16 |
| Säkring 3 X 415V, 50 Hz | A | 10 | 10 | 16 |
| Motoreffekt upptagen | kW | 2,7 | 3,7 | 5,8 |
| Ljudnivå dB(A) (EN 60704-1)(ISO3746) | L_{pa}/L_{wa} | 83/95 | 84/97 | 85/98 |
| Dubbelt spölrör högttrycksmunstycke | dim. | 1504,5 | 1504 | 1504,5 |
| Dubbelt spölrör lågttrycksmunstycke | dim. | 4040 | 4040 | 4040 |
| Dubbelt spölrör munstycksvinklar | ° | 15/40 | 15/40 | 15/40 |
| <i>SPECTRUM</i> | dim. | 145 | 140 | 145 |
| Elkabel | m | 8 | 8 | 8 |
| Högttryckssläng | m | 10 | 10 | 10 |
| Vikt | kg | 49 | 40 | 55 |
| Längd | mm | 470 | 480 | 470 |
| Bredd | mm | 480 | 470 | 480 |
| Höjd | mm | 1000 | 1000 | 1000 |

ENGLISH



| | |
|---|----|
| Introduction | 27 |
| Safety instructions | 28 |
| Description | 29 |
| Operating and starting guide | 29 |
| High pressure hose | 29 |
| Lance | 29 |
| Fine sand filter | 30 |
| Starting | 30 |
| Detergent application | 30 |
| Stopping | 30 |
| Maintenance | 31 |
| Oil level | 31 |
| Oil change | 31 |
| Oil level/electric motor(461/481) | 31 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Water filter | 31 |
| Turbo Laser | 31 |
| Frost protection | 31 |
| Cleaning | 31 |
| Disassembly/destruction | 31 |
| Check list | 32 |
| Fault finding | 32-33 |
| Technical data | 34 |
| Functional diagram | 79 |
| Photo No. 2 | 79 |

INTRODUCTION


We congratulate you on your choice of a new high pressure cleaner.

We are confident that the product will fully meet your expectations. It has been designed and produced by one of Europe's leading manufacturers of high pressure cleaners. Gerni A/S / Nilfisk-Advance caters for all industries with a complete programme of cold and hot water cleaners as well as a wide assortment of accessories.


To secure full benefit from your high pressure cleaner, we ask you and other possible operators to study the following operating guide. The operating guide should be regarded as a part of the high pressure cleaner and should always be available to the operator. The operating guide briefly explains the construction and the operation of the high pressure cleaner.

The high pressure cleaner is built for fast and simple operation. Should problems occur which you cannot solve yourself by means of the operating guide, we ask you to contact our service department whose experience and expertise is at your disposal. By following this operating guide, you will enhance the economical and safe operation of your high pressure cleaner. In the same way as with a car, the high pressure cleaner's operational life will be prolonged and the performance will be more effective, if the cleaner is maintained and serviced according to the operating guide.

In the operating guide the picture references are marked as e.g. (2.6) meaning that reference is made to photo No. 2 and object No. 6 (in this instance: the high pressure hose).




Type:.....
No.:
Date of purchase:



SAFETY INSTRUCTIONS

For the benefit of the operator and his/hers surroundings, the following safety instructions must be carefully observed.

1. The high pressure cleaner must be earthed according to regulations. To ensure reliable operation, the earth connection contact resistance must not exceed 50 ohms.
2. Never exceed the maximum pressures and temperatures indicated on the machine plate.
3. In case of operational failures and repair - switch off the high pressure cleaner at the main switch and turn off the water supply.
4. After operation - switch off the high pressure cleaner at the main switch and turn off the water supply. Always lock the pistol with the safety device on the trigger when you leave the high pressure cleaner.
5. Use only NILFISK/Gerni high pressure hoses. Do not use non-Nilfisk-Advance high pressure hoses as they do not comply with the safety standards required by Nilfisk-Advance A/S. Never attempt to repair defective high pressure hoses yourself.
6. The water jet is delivered from the nozzle at high speed. Therefore, never aim the jet in the direction of people, animals, electric installations or electrical conductors.
7. Leaks may be dangerous - contact our service department.
8. It is recommended that protective clothing be worn to avoid accidental spraying of unprotected skin.
9. Lance and pistol should always be held with both hands.
10. Never attempt to exchange the pistol or disconnect the hoses before the high pressure cleaner has been switched off and the pressure has been relieved.
11. Never allow children or unauthorized personnel to operate the high pressure cleaner.




DESCRIPTION

Your new high pressure cleaner is constructed as shown in the functional diagram and photo No. 2. The machine consists of an electric motor (2.1), which drives the high pressure pump (2.2). Through the water filter (2.4), the pump sucks the water from the water inlet (2.3) into the cylinder head. The pump pressurizes the water and forces it out through the pressure outlet (2.5), into the high pressure hose (2.6), to the pistol (2.7), and out through the nozzle (2.8).

The pressure of the high pressure cleaner is adjustable on the pressure regulation handle (2.9) and can be read on the pressure gauge (2.10). If the water pressure exceeds the normal working pressure, the built-in safety valve (2.12) will open the by-pass and thereby prevent damage to the high pressure cleaner.

By automatic operation you create a flow through the flow switch (2.15) by activating the pistol trigger (2.7), and the high pressure cleaner will then start. When you release the pistol trigger the high pressure cleaner will stop. Restart takes place by simply activating the pistol trigger.

Detergent is added via the detergent valve (2.13) from an external tank. By means of the detergent regulator (2.20) it is possible to dose up to 6% detergent.




- 2.1 Electric motor
- 2.2 Pump
- 2.3 Water inlet
- 2.4 Water filter
- 2.5 Pressure outlet
- 2.6 High pressure hose
- 2.7 Pistol
- 2.8 Nozzle
- 2.9 Pressure regulation handle
- 2.10 Pressure gauge
- 2.11 By-pass valve
- 2.12 Safety valve
- 2.13 Detergent injector
- 2.14 Non-return ball valve
- 2.15 Flow switch
- 2.17 Oil glass
- 2.18 Detergent hose
- 2.19 Switch (start/stop)
- 2.20 Detergent regulator

OPERATING AND STARTING GUIDE

The high pressure hose


Your new high pressure cleaner is equipped with a heavy duty high pressure hose. Do not attempt to pull at the high pressure hose when moving the high pressure cleaner. Be careful not to run over or in any other way damage the high pressure hose. The warranty does not cover broken hoses or hoses which have been run over.



Lances:

Your new high pressure cleaner may be equipped with one or more of the following lances:

- **Single lance**
is supplied with a fixed spray nozzle and a lance. It is operated by means of the pistol grip.
- **Double lance**
is supplied with a fixed spray nozzle and two lances with the possibility of pressure regulation and application of detergents. It is operated by means of the pistol grip and the regulation handle.
- **SPECTRUM lance**
is supplied with a high efficiency fixed spray nozzle and two lances with the possibility of pressure regulation and application of detergents. It is operated by means of the pistol grip and the regulation handle.
- **Turbo Laser lance**
is supplied with a patented nozzle system that provides an increased cleaning effect together with two lances with the possibility of pressure regulation and application of detergents. It is operated by means of the pistol grip and the regulation handle.



OPERATING AND STARTING GUIDE

Fine sand filter

If you use water containing floating sand, we recommend that you mount a fine sand filter. The filter element is changed accordingly to need.

If you do not mount the fine sand filter, there is a risk that the floating sand will settle in the by-pass valve. This may cause damage to the by-pass valve, the cylinder head and the Turbo Laser. This is not covered by the warranty.

Starting

If you require the high pressure cleaner to work with an action radius larger than its standard, you should lengthen the high pressure hose and not the electric cable.

The high pressure cleaner must be situated as far away from the cleaning site as possible.

The high pressure cleaner should always be placed vertically.

1. Connect the electric cable. Note the rated voltage and amperage of the high pressure cleaner :

| Model | 412A | 452A | 482A | 400GTA |
|-----------------|------|------|------|--------|
| 1 X 230V, 50 Hz | 14 A | | | |
| 1 X 240V, 50 Hz | 13 A | | | |
| 3 X 230V, 50 Hz | | 11 A | 19 A | 19A |
| 3 X 400V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |
| 3 X 415V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |


2. Check the oil level of the pump. Only read the oil level with the machine stationary. The oil must be visible in the middle of the oil glass.
Connect the high pressure hose to the pressure outlet (2.5). Flush the water supply hose through and connect it to the water inlet (2.3). The hose must be min. 3/4". The water supply pressure must be max. 10 bar during operation. Turn on the water.
3. Flush the high pressure hose and the pistol through and then fit the lance on the pistol.
4. Automatic operation
Turn the switch (2.19) to position "AUT". When the pistol trigger (2.7) is released, the high pressure cleaner stops. Restart takes place by activating the pistol trigger.

The high pressure cleaner is now ready for operation and by means of the pressure regulation handle (2.9), you may infinitely regulate the pressure up to the maximum pressure of the high pressure cleaner.

Stopping

To stop the high pressure cleaner, turn the selector switch (2.19) to pos. "0". Switch off the power for the high pressure cleaner at the main switch and turn off the water supply.

Always lock the pistol with the safety device on the handle when you put down the lance. This will prevent any unauthorized personnel from immediately using the high pressure cleaner.




Detergent application

Use only high pressure detergent which has been developed specifically for use in high pressure cleaners. It is economical in use and is gentle on the cleaning object and the high pressure cleaner:

1. Place the detergent hose with the detergent filter in the tank containing high pressure detergent. Check that the detergent covers the filter completely.
2. The desired amount of detergent (up to 6%) is set on the detergent regulator (2.20).
3. Open the pressure regulation handle (2.9) completely. The high pressure cleaner will automatically suck detergent until the pressure regulation handle is closed.

After use of detergents, clean water should be sucked through the pump. Place the detergent filter in clean water, and let the machine run for a few minutes.

MAINTENANCE



To obtain the optimum return and the longest possible life for your high pressure cleaner, it is important to maintain the machine. We recommend that you follow the following directions and refer to the check list on the next page.

Oil level

The oil level of the pump should be checked daily. Only read the oil level when the machine is switched off and placed on an even surface. The oil must be visible in the oil glass. Refill by remove the oil glass (2.17) with a spanner

Oil change

The pump oil should be changed after a maximum of 300 working hours and at least once a year. If there is water in the pump oil, the contaminated oil should be changed and new oil added (oil type: See technical data).

Water filter

Clean the water filter (2.4) as needed. Disconnect the water inlet hose and remove the water filter.

Turbo Laser


Clean the filter in the Turbo Laser lance (2.7) regularly. The filter is mounted in the inlet opening at the throttle control to prevent particles such as calcium and sand from entering the Turbo Laser where they may cause increased wear, leaks or in serious cases operating malfunctions.

It may be necessary to change the filter. If so, put a screwdriver or similar tool through the filter and pull it out. Mount the new filter with an O-ring and press it into the opening of the Turbo Laser lance. Make sure that the filter is placed with the largest contact face towards the Turbo Laser head.


When inspecting or replacing parts in the Turbo Laser, spray the metal parts with "Pronto Universal", "WD 40", "Servisol", "Caramba" or similar products that are able to:

- Counteract moisture
- Protect against corrosion
- Lubricate and clean

We also recommend the above mentioned treatment, if the machine will not be operated for a longer period of time.



Frost protection
The best frost protection is to place your high pressure cleaner in a frost-free environment.



Cleaning


Always keep your high pressure cleaner clean. This increases the life and function of the individual parts considerably.

Disassembly/destruction

All replaced parts such as water filter, fine sand filter, Turbo Laser filter as well as contaminated oil and antifreeze must be handed in to the local approved authority/institution for deposit/destruction.


When the high pressure cleaner is no longer to be used, the detergent as well as pump and stator oil must be drained off and delivered in accordance with the above mentioned instructions. The high pressure cleaner must likewise be handed in to the local, approved institution for destruction.

Any replaced parts from service visits may be given to the service personnel who will deliver them to the proper authority.




CHECK LIST

| ACTION | WHAT/WHO | WHEN/HOW OFTEN | HOW |
|---------------|--------------------|--|--|
| Instruct | New operator | Before operator uses high pressure cleaner | Let operator read instruction guide |
| Check | High pressure hose | During daily use | Leaks? - call service engineer |
| Check | Pressure gauge | During daily use | Too high/too low? - call service engineer |
| Check | Detergent suction | Daily - by means of detergent | Lack of suction/leaks? - call service engineer |
| Clean | Water filter | Weekly/as needed | See maintenance |
| Clean | Fine sand filter | As needed | See maintenance |
| Clean | Turbo Laser filter | As needed | See maintenance |
| Check | Oil level - pump | During daily use | See maintenance |
| Check | Gaskets | Every other month | Leaks? - call service engineer |
| Perform | Oil change - pump | After 300 hours operation - at least once a year | See maintenance |




FAULTFINDING

| Symptoms | Cause | Corrective action |
|---------------------------------------|--|--|
| High pressure cleaner does not start. | Switch not activated. Lack of water. | Turn switch to pos. "AUT" or "1". |
| | High pressure cleaner not connected to the power. Fuse burnt out. | Open tap completely. Insert the plug; switch on the main power supply. Change fuse. If fuse burns out again, contact service department. |



FAULTFINDING


| Symptoms | Cause | Corrective action |
|---|--|---|
| High pressure cleaner stops suddenly. | <p>Fuse burnt out.</p> <p>Low voltage.</p> <p>Motor too warm.</p> <p>Operating pressure too high (nozzle dirty, wrong nozzle).</p> | <p>Change fuse. If fuse burns out again, contact service department.</p> <p>Extension cable too long, contact service department.</p> <p>Turn switch to pos. "0" and wait 15 min. Restart the machine.</p> <p>Clean/change nozzle (see technical data).</p> |
| 3 PH motor hums when started | <p>Fuse burnt out.</p> <p>Fault on the power line.</p> | <p>Change fuse. If fuse burns out again or motor still hums, contact service department.</p> <p>Check voltage in the plug.</p> |
| High pressure hose and pistol slake. | <p>Air in the pump.</p> <p>Lack of water.</p> | <p>Tighten suction hose.</p> <p>Clean suction filter. Open tap completely.</p> |
| By-pass valve "hammers" or pressure gauge oscillates with open pistol. | <p>Nozzle partly blocked.</p> | <p>Disconnect and clean the nozzle.</p> |
| Safety valve starts functioning or high pressure cleaner operates at a too high a pressure. | <p>Front nozzle partly blocked.</p> <p>Pressure nozzle partly blocked.</p> <p>Wrong nozzle.</p> | <p>Disconnect and clean front nozzle.</p> <p>Disconnect and clean pressure nozzle.</p> <p>Change nozzle (see technical data).</p> |
| Nozzle does not tilt. | <p>Turbo Laser dirty.</p> <p>Turbo Laser filter dirty.</p> <p>Wrong nozzle.</p> | <p>Take apart and clean Turbo Laser.</p> <p>Clean/change the filter (see maintenance).</p> <p>Change nozzle (see technical data).</p> |
| Turbo Laser leaks. | <p>Gaskets defective.</p> | <p>The leak may seal itself by continued usage.</p> <p>Change gaskets (Service kit).</p> |
| No detergent added. | <p>Detergent tank empty.</p> <p>Detergent filter dirty.</p> <p>Turbo Laser filter dirty.</p> | <p>Fill up.</p> <p>Clean detergent filter.</p> <p>Clean/change the filter (see maintenance).</p> |
| High pressure cleaner does not operate at max. pressure/pressure oscillates. | <p>Lacks water.</p> <p>The suction side of the pump leaks (takes in air).</p> <p>High pressure nozzle fully.</p> <p>High pressure nozzle worn.</p> <p>Air in the system.</p> | <p>Open the tap completely. Clean suction filter.</p> <p>Check for leaks, tighten hose clamps.</p> <p>Disconnect the nozzle and clean it carefully.</p> <p>Mount new nozzle. Note the type (see technical data).</p> <p>Bleed the cleaner. Open pressure regulation handle, activate the pistol. Let machine run until stable pressure has been obtained.</p> |
| blocked. | <p>Wrong nozzle/defective nozzle.</p> | <p>Change nozzle. Note the type (see technical data).</p> |
| The high pressure cleaner starts unintended (Automatic). | <p>Pulsation in the water inlet.</p> | <p>When the high pressure cleaner is not used the water supply to the machine should be closed.</p> |



TECHNICAL DATA

| Model | 412 | 452 | 482 | 400GTA |
|---|--|------------|------------|---------------|
| Pump pressure | bar 115 | 160 | 200 | 200 |
| Turbo pressure*) | ETP-bar 165 | 195 | 235 | 235 |
| Water, quantity | l/h 720 | 720 | 930 | 930 |
| Detergent, max. **) | % 6 | 6 | 6 | 6 |
| Recoil force, max. | N 21 | 27 | 36 | 36 |
| Pistons | pcs. 3 | 3 | 3 | 3 |
| By-pass pressure | bar 17 | 17 | 17 | 17 |
| Breaking pressure, by-pass valve | bar 145 | 185 | 230 | 230 |
| Breaking pressure, safety valve | bar 165 | 215 | 255 | 255 |
| Pump oil SAE 10W/40 | l 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Water connection | " 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Inlet pressure, max./min. | bar 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
| Inlet temperature max. | °C 60 | 60 | 60 | 60 |
| Power consumption 1 X 230V, 50Hz | A 14 | | | |
| Power consumption 1 X 240V, 50Hz *GB | A 13 | | | |
| Power consumption 3 X 200V, 50/60 Hz | A 14 | 14 | 20 | 20 |
| Power consumption 3 X 230V, 50Hz | A 11 | 11 | 19 | 19 |
| Power consumption 3 X 400V, 50/60 Hz | A 7 | 7 | 11 | 11 |
| Power consumption 3 X 415V, 50 Hz | A 7 | 7 | 11 | 11 |
| Fuse 1 X 230V, 50 Hz | A 16 | | | |
| Fuse 1 X 240V, 50 Hz *GB | A 13 | | | |
| Fuse 3 X 200V, 50/60 Hz | A 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fuse 3 X 230V, 50 Hz | A 16 | 16 | 20 | 20 |
| Fuse 3 X 400V, 50/60 Hz | A 10 | 10 | 16 | 16 |
| Fuse 3 X 415V, 50 Hz | A 10 | 10 | 16 | 16 |
| Motor power input | kW 2.7 | 3.7 | 5.8 | 5.8 |
| Noise level dB(A) (EN 60704-1)(ISO3746) | L _{pa} /L _{wa} 83/95 | 84/97 | 85/98 | 85/98 |
| Double lance high pressure nozzle | dim. 1504.5 | 1504 | 1504.5 | 1504.5 |
| Double lance low pressure nozzle | dim. 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |
| Double lance nozzle angles | ° 15/40 | 15/40 | 15/40 | 15/40 |
| <i>SPECTRUM</i> | dim. 145 | 140 | 145 | 145 |
| Electric cable | m 8 | 8 | 8 | 8 |
| High pressure hose | m 10 | 10 | 10 | 10 |
| Weight | kg 49 | 40 | 55 | 55 |
| Depth | mm 480 | 480 | 480 | 480 |
| Width | mm 470 | 470 | 470 | 470 |
| Height | mm 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

*) By use of Turbo Laser



DEUTSCH

| | |
|--|----|
| Einleitung | 35 |
| Sicherheitsvorschriften | 36 |
| Beschreibung | 37 |
| Bedienungs- und Inbetriebsetzungsanleitung | 37 |
| Hochdruckschlauch | 37 |
| Lanzen | 37 |
| Fließsandfilter | 38 |
| Einschalten | 38 |
| Ausschalten | 38 |
| Reinigungsmittelbeigabe | 38 |
| Instandhaltung | 39 |
| Ölstand | 40 |
| Ölwechsel | 40 |
| Ölstand/Elektromotor(461/481) | 40 |
| Wasserfilter | 40 |

| | |
|-------------------------|-------|
| Turbo Laser | 40 |
| Frostschutz | 40 |
| Reinigung | 40 |
| Demontierung/entsorgung | 40 |
| Checkliste | 41 |
| Fehlersuche | 40-41 |
| Technische Daten | 42 |
| Funktionsdiagramm | 79 |
| Foto Nr. 2 | 79 |

EINLEITUNG


Wir möchten Sie zu Ihrem neuen Hochdruckreiniger beglückwünschen. Wir sind davon überzeugt, daß das Produkt voll und ganz den Erwartungen entspricht, die Sie an ein Gerät haben, das in einer der führenden Fabriken für Hochdruckreiniger hergestellt wurde. Die Gerni A/S / Nilfisk-Advance A/S deckt sämtliche Branchen mit einem kompletten Programm von Kalt- und Heißwasserreinigern sowie einem breiten Zubehörsortiment.

Damit Sie die Leistung Ihres Hochdruckreinigers voll nutzen können, bitten wir Sie und eventuelle sonstige Benutzer, diese Bedienungsanleitung durchzulesen. Die Bedienungsanleitung sollte als ein fester Bestandteil des Hochdruckreinigers betrachtet werden und dem Benutzer immer zugänglich sein. Sie erklärt kurz den Aufbau und die Bedienung des Hochdruckreinigers.

Die Bedienung des Hochdruckreinigers ist einfach und unkompliziert. Entstehen dennoch Probleme, die Sie auch mit Hilfe der Bedienungsanleitung nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an unsere Kundendienstabteilung, die mit Erfahrung und Sachkenntnis zu Ihrer Verfügung steht.

Beachten Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, dann können Sie sich eines wirtschaftlichen und zuverlässigen Betriebes Ihres Hochdruckreinigers erfreuen. Wie bei einem Auto können durch vorschriftsmäßige Wartung auch bei einem Hochdruckreiniger die Funktionsdauer verlängert und die Leistung erhöht werden.


Die Bedienungsanleitung enthält Referenzangaben, zum Beispiel (2.6), was einen Hinweis auf das Bild Nr. 2 und den Gegenstand Nr. 6 bedeutet (in diesem Fall: auf den Hochdruckschlauch).



Typ:

Nr.:


Kaufdatum:




SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Aus Sicherheitsgründen für den Benutzer und dessen Umgebung sind diese Anweisungen genauestens zu befolgen.

1. Den Hochdruckreiniger vorschriftsmäßig erden. Aus betriebsmäßigen Gründen muß der Übergangswiderstand der Erdenverbindung weniger als 50 Ohm betragen.
2. Die auf dem Typenschild angegebenen Maximalwerte für Druck und Temperatur dürfen nicht überschritten werden.
3. Bei Betriebsstörungen und Reparaturen den Hochdruckreiniger am Hauptschalter ausschalten und den Wasserzulauf abstellen.
4. Nach Beendigung der Arbeit den Hochdruckreiniger am Hauptschalter ausschalten und den Wasserzulauf abstellen. Beim Verlassen des Hochdruckreinigers, die Pistole stets an der Sicherung am Abzug sichern.
5. Ausschließlich originale Hochdruckschläuche verwenden. Keine alternativen Hochdruckschläuche gebrauchen, da diese dem Sicherheitsstandard der Gerni A/S / Nilfisk-Advance A/S nicht entsprechen. Versuchen Sie niemals, defekte Hochdruckschläuche selber zu reparieren.
6. Der Wasserstrahl kommt mit großer Kraft aus der Düse. Der Strahl darf daher nicht auf Personen, Tiere, elektrische Anlagen oder stromführende Leitungen gerichtet werden.
7. Wasserstrahlen zusammen mit einer Undichtigkeit können gefährlich sein, deshalb vermeiden.
8. Es empfiehlt sich das Tragen eines Schutzanzuges, um Schäden durch unbeabsichtigtes Spritzen auf ungeschützte Haut zu vermeiden.
9. Lanze und Pistole stets mit beiden Händen halten.
10. Das Auswechselln der Pistole und das Abmontieren von Schläuchen nur bei ausgeschaltetem Hochdruckreiniger und abgelassenem Druck vornehmen.
11. Niemals Kinder oder nicht eingewiesene Personen den Hochdruckreiniger bedienen lassen.



BESCHREIBUNG



Der Aufbau Ihres neuen Hochdruckreinigers geht aus dem Funktionsdiagramm und dem Foto Nr. 2 hervor. Das Gerät besteht aus einem Elektromotor (2.1), der die Hochdruckpumpe (2.2) betreibt. Durch den Wasserfilter (2.4) saugt die Pumpe das Wasser von der Zufuhr (2.3) in den Zylinderkopf. Die Pumpe erzeugt Druck und pfeift das Wasser durch den Druckauslaß (2.5) in den Hochdruckschlauch (2.6), in die Pistole (2.7) und durch die Düse (2.8) hinaus.

Der Betriebsdruck des Hochdruckreinigers ist am Druckreglergriff (2.9) einstellbar und am Manometer (2.10) ablesbar. Übersteigt der Wasserdruck den normalen Betriebsdruck, öffnet ein eingebautes Sicherheitsventil (2.12) den Umlauf und verhindert somit Schäden am Hochdruckreiniger.

Bei automatischer Steuerung wird durch Aktivierung des Pistolengriffes (2.7) ein Durchfließen durch den Durchströmungsschalter (2.15) angeregt, und der Hochdruckreiniger schaltet ein. Wird der Griff nicht mehr aktiviert, stoppt den Motor. Das Wiedereinschalten erfolgt durch Aktivierung des Pistolengriffes.


Reinigungsmittel werden durch das Reinigungsmittelinjektor (2.13) vom externen Tank zugeführt. Die Reinigungsmittelregelung (2.20) ermöglicht Dosierungen bis zu 6% Reinigungsmittel.

- 2.1 Elektromotor
- 2.2 Pumpe
- 2.3 Wasserzufuhr
- 2.4 Wasserfilter
- 2.5 Druckauslaß
- 2.6 Hochdruckschlauch
- 2.7 Pistole
- 2.8 Düse
- 2.9 Druckreglergriff
- 2.10 Manometer
- 2.11 Umlaufventil
- 2.12 Sicherheitsventil
- 2.13 Reinigungsmittelinjektor
- 2.14 Kugelrückschlagventil
- 2.15 Durchströmungsschalter
- 2.17 Ölglas
- 2.18 Reinigungsmittelschlauch
- 2.19 Schalter (Einschalten/Ausschalten)
- 2.20 Reinigungsmittelregelung

BEDIENUNGS- UND INBETRIEBNAHMEANLEITUNG

Hochdruckschlauch


Ihr neuer Hochdruckreiniger ist mit einem kräftigen Hochdruckschlauch (2.6) versehen. Man ziehe jedoch nicht am Hochdruckschlauch, um die Position des Hochdruckreinigers zu verändern: Der Hochdruckschlauch darf nicht überfahren oder auf andere Art beschädigt werden. Die Garantie deckt nicht gebrochene oder überfahrene Hochdruckschläuche.



Langen:

Ihr neue Hochdruckreiniger kann mit einer oder mehrerer von folgenden Langen ausgestattet sein:

- **Einzellanze**
ist mit einer festen Sprühdüse ausgerüstet. Wird mittels des Pistolengriffes bedient.
- **Doppellanze**
ist mit einer festen Sprühdüse und zwei Langen für Druckregelung und Auflegen von Reinigungsmittel, ausgerüstet. Wird mittels des Pistolengriffes und Reguliergriffes bedient.
- **SPECTRUM Lanze**
ist mit einer festen Hochleistungssprühdüse und zwei Langen mit Möglichkeit für Druckregelung und Auflegen von Reinigungsmittel, ausgerüstet. Wird mittels des Pistolengriffes und Reguliergriffes bedient.
- **Turbo Laser Lanze**
ist mit einem patentierten Düsesystem ausgerüstet, das einen vergrößerten Reinigungseffekt leistet, so wohl als zwei Langen mit Möglichkeit für Druckregelung und Auflegen von Reinigungsmittel. Wird mittels des Pistolengriffes und Reguliergriffes bedient.



BEDIENUNGS- UND INBETRIEBNAHMEANLEITUNG

Fließsandfilter

Bei Verwendung von Wasser, das Fließsand enthält, empfehlen wir das montieren eines Fließsandfilters. Der Filtereinsatz ist nach Bedarf auswechselbar.

Wird das montieren eines Fließsandfilters unterlassen, besteht das Risiko, daß Fließsand im Umlaufventil hängen bleibt, was zur Beschädigung des Umlaufventils, des Zylinderkopfes und des Turbo Lasers führen kann und von der Garantie nicht umfaßt ist.

Einschalten

Möchte man den Aktionsradius des Hochdruckreinigers über die Standardweite hinaus vergrößern, so muß der Hochdruckschlauch verlängert werden, nicht das Elektrokabel.

Den Hochdruckreiniger in einem so großen Abstand wie möglich von dem Reinigungsobjekt anbringen.

Der Hochdruckreiniger sollte immer aufrecht stehen.

1. Das Elektrokabel anschließen. Spannung und Stromstärke des Hochdruckreinigers beachten:

| Model | 4122A | 4522A | 4822A | 400GTA |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| 1 X 230V, 50 Hz | 14 A | | | |
| 1 X 240V, 50 Hz | 13 A | | | |
| 3 X 230V, 50 Hz | | 11 A | 19 A | 19A |
| 3 X 400V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |
| 3 X 415V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |

2. Den Ölstand der Pumpe kontrollieren. Den Ölstand nur bei ausgeschaltetem Gerät ablesen. Das Öl soll in der Mitte des Ölglasses ersichtlich sein.

Den Hochdruckschlauch am Druckauslaß (2.5) montieren.

Den Wasserzulaufschlauch durchspülen und diesen an der Wasserzufuhr (2.3) montieren. Mindestdurchmesser des Schlauches 3/4". Der Druck des Wasserzulaufes darf bei Betrieb max. 10 bar betragen.

Den Wasserzulauf aufdrehen.

3. Den Hochdruckschlauch und die Pistole durchspülen und anschließend den Turbo Laser oder die Einzellanze/Doppellanze auf die Pistole montieren.

4. Automatische Steuerung

Den Schalter (2.19) in die Stellung "AUT" bringen. Wird der Pistolengriff (2.7) nicht mehr betätigt, schaltet der Hochdruckreiniger aus. Neustart durch Aktivieren des Pistolengriffes.


NB! Die Pumpe kann bei automatischer Steuerung keine Selbstsaugung ausführen, soll aber mit einem Druck auf min. 1 bar gespeist werden.

Der Hochdruckreiniger ist jetzt betriebsbereit, und am Druckreglergriff (2.9) ist der Druck stufenlos bis zum maximalen Druck einstellbar.

Ausschalten

Zum Ausschalten des Hochdruckreinigers, den Schalter (2.19) in die Stellung "0" bringen. Die Stromversorgung zum Hochdruckreiniger am Hauptschalter abstellen und den Wasserzulauf abstellen.

Wenn die Lanze aus der Hand gelegt wird, stets die Pistole mit der Sicherung am Handgriff sichern, dadurch wird eine unbedufte Anwendung des Hochdruckreinigers verhindert wird.




Reinigungsmittelbeigabe

Nur Reinigungsmittel verwenden, die speziell für Hochdruckreiniger entwickelt wurden. Sie sind sparsam im Gebrauch bei größtmöglicher Schonung des zu reinigenden Objekts und des Hochdruckreinigers.

1. Stecken Sie den Reinigungsmittelschlauch in den Reinigungsmittelank. Achten Sie darauf, dass sich das Filter ganz in dem Reinigungsmittel befindet.
2. Die vorgesehene Dosiermenge (bis zu 6%) an der Reinigungsmittelregelung (2.20) wählen.
3. Öffnen Sie den Druckreglergriff (2.9) ganz. Der Hochdruckreiniger saugt automatisch Reinigungsmittel bis der Druckreglergriff geschlossen wird.

Nach Reinigungsmittel-Gebrauch sollte die Pumpe durchgespült werden, indem man sie einige Minuten laufen läßt, und den Reinigungsmittelfilter in reines Wasser taucht.

INSTANDHALTUNG



Zwecks optimaler Nutzung und Erreichung von längstmöglicher Funktionsdauer Ihres Hochdruckreinigers, ist es wichtig, das Gerät zu warten. Wir empfehlen, die untenstehenden Anweisungen zusammen mit der Checkliste auf der nächsten Seite, zu befolgen.

Ölstand

Der Ölstand der Pumpe sollte täglich überprüft werden. Lesen Sie den Ölstand nur ab, wenn die Maschine ausgeschaltet ist und sich auf einem ebenen Untergrund befindet. Das Öl soll im der mitte Ölglasses ersichtlich sein. Eventuell mit Öl. Entfernen Sie das Ölglas (2.17) mit einem Festschlüssel um neues Öl nachzufüllen

Ölwechsel

Das Pumpenöl nach maximal 300 Betriebsstunden oder mindestens einmal jährlich wechseln. Ist Wasser in das Pumpenöl gelaufen, das verunreinigte Öl ablassen und durch neues Öl ersetzen (Öltyp: Siehe technische Daten).

Wasserfilter

Den Wasserfilter (2.4) nach Bedarf reinigen. Den Wasserzulaufschlauch abmontieren und den Wasserfilter herausnehmen.

Turbo Laser


Den Filter in der Turbo Laserlanze (2.7) regelmäßig reinigen. Der Filter ist auf dem Zufuhrstutzen am Druckreglergriff montiert und verhindert, daß Kalk und Sand in den Turbo Laser gelangen, wo sie einen erhöhten Verschleiß, Undichtigkeiten und schlimmstenfalls Betriebsstopp verursachen können.

Wenn ein Filterwechsel erforderlich wird, einen Schraubenzieher oder ähnliches Werkzeug durch den Filter stecken und diesen herausziehen. Den neuen Filter mit einem O-Ring montieren und dann in den Zufuhrstutzen an der Turbo Laserlanze drücken. Den Filter so einsetzen, daß die größte Auflagefläche zum Turbo Laserkopf hinzeigt.

Bei Überprüfungen oder beim Ersetzen von Teilen im Turbo Laser, "Pronto Universal", "Servisoi", "Caramba" oder entsprechende Produkte mit den folgenden Eigenschaften auf die Metallteile aufsprühen:


- Feuchtigkeitsabweisend
- Korrosionsverhütend
- Schmierend und reinigend

Wir empfehlen auch eine Kontrolle des Filters, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde.



Frostschutz

Der beste Frostschutz ist, das Gerät in einen frostfreien Raum zu stellen.



Reinigung


Den Hochdruckreiniger stets sauber halten. Dadurch werden Funktionsdauer und Funktionsfähigkeit der einzelnen Teile beträchtlich erhöht.

Demontierung/entsorgung

Alle ausgewechselten Teile wie Wasserfilter, Einsatz für Fließsandfilter, Turbo Laserfilter sowie verunreinigtes Öl und Frostschutzmittel sollen zwecks Entsorgung an den örtlichen zuständigen Stellen abgegeben werden.


Soll der Hochdruckreiniger nicht mehr verwendet werden, sind Reinigungsmittel sowie Pumpen- und Statoröl aus ihm abzulassen und gemäß obigen Weisungen einzuliefern. Der Hochdruckreiniger wird ebenfalls bei einer zugelassenen örtlichen Entsorgungsanstalt abgeliefert.

Eventuelle anläßlich eines Kundendienstbesuches ausgewechselte Ersatzteile, können zwecks Weiterleitung an die zuständige Stelle, dem Monteur übergeben werden.




CHECKLISTE

| AUSFÜHREN | WAS | WANN/WIE OFT | WIE |
|-----------|----------------------------|--|--|
| Einweisen | Neuen Benutzer | Vor Anwendung des Hochdruckreinigers | Benutzer die Bedienungsanleitung durchlesen |
| Checken | Hochdruckschlauch | Bei tägl. Verwendung | Undichtigkeiten - Monteur rufen |
| Checken | Manometerdruck | Bei tägl. Verwendung | Zu hoch/zu niedrig? - Monteur rufen |
| Checken | Reinigungsmittel ansaugung | Täglich - bei Verwendung von Reinigungsmittel | Saugschwäche/Undichtigkeiten? Monteur rufen |
| Reinigen | Wasserfilter | Wöchentlich/bei Bedarf | Siehe Instandhaltung |
| Reinigen | Fließsandfilter | Bei Bedarf | Siehe Instandhaltung |
| Reinigen | Turbo Laser-filter | Bei Bedarf | Siehe Instandhaltung |
| Checken | Dichtungen | Alle 2 Monate | Undichtigkeiten? Monteur rufen |
| Checken | Ölstand - Pumpe | Bei täglich Verwendung | Siehe Instandhaltung |
| Wechseln | Öl - Pumpe | Nach 300 Betriebsstunden, min. 1 x jährlich | Siehe Instandhaltung |




FEHLERSUCHE

| Symptome | Ursache | Abhilfe |
|---|---|--|
| Der Hochdruckreiniger springt nicht an. | Schalter nicht aktiviert. Wassermangel. Der Hochdruckreiniger ist nicht an das Stromnetz angeschlossen. | Schalter in Pos. "AUF" Wasserhahn ganz aufdrehen. Stecker in Steckdose stecken, Hauptschalter einschalten. |
| | Sicherung durchgebrannt. | Sicherung wechseln, brennt sie erneut durch, Kundendienst anrufen. |
| | Phase im Stecker fehlt. | Phase laut Elektrodiagramm montieren. |



FEHLERSUCHE


| Symptome | Ursache | Abhilfe |
|--|---|---|
| Der Hochdruckreiniger stoppt plötzlich. | Sicherung durchgebrannt. Unterspannung. Motor zu heiß. Zu hoher Betriebsdruck (Düse verschmutzt/falsch) | Sicherung wechseln, brennt sie wieder durch, Kundendienst anrufen. Verlängerkabel zu lang, Kundendienst anrufen. Schalter in Pos. "0" bringen, 15 Minuten warten, Gerät wieder einschalten. Düse reinigen/wechseln (s. Technische Daten). |
| Motor brummt beim Anlassen. | Sicherung durchgebrannt. Fehler im Leitungsnetz. | Sicherung wechseln, brennt sie wieder durch/brummt der Motor noch immer, Kundendienst anrufen. Phasen im Stecker überprüfen. |
| Hochdruckschlauch und Pistole vibrieren. | Luft in der Pumpe. Wassermangel. | Saugschlauch nachspannen. Saugfilter reinigen. Wasserhahn ganz aufdrehen. |
| Umlaufventil "stampft" oder Manometer schwingt bei offener Pistole. | Düse verstopft. | Düse abmontieren und reinigen. |
| Sicherheitsventil tritt in Funktion oder der Hochdruckreiniger läuft bei zu hohem Druck. | Vordüse verstopft. Druckdüse verstopft. Falsche Düse. | Vordüse abmontieren und reinigen. Druckdüse abmontieren und reinigen. Düse ersetzen (s. Technische Daten). |
| Düse kippt nicht. | Turbo Laser verschmutzt. Turbo Laser Filter verschmutzt. Falsche Düse. | Turbo Laser zerlegen und reinigen. Filter reinigen/ersetzen (s. Instandhaltung). Düse ersetzen (s. Technische Daten). |
| Turbo Laser undicht. | Dichtungen defekt. | Undichtigkeit kann bei fortgesetztem Gebrauch selber dichten. Dichtungen ersetzen (Servicekit). |
| Keine Reinigungsmittelzufuhr. | Reinigungsmittelbehälter leer. Reinigungsmittelfilter verschmutzt. Turbo Laserfilter verschmutzt. | Nachfüllen. Reinigungsmittelfilter reinigen. Filter reinigen/ersetzen (s. Instandhaltung). |
| Der Hochdruckreiniger läuft nicht bei Max. druck/Druck schwankend. | Wassermangel. Saugseite der Pumpe undicht (nimmt Luft auf). Hochdruckdüse verstopft. Verschleiß der Hochdruckdüse Luft in der Anlage. | Wasserhahn ganz aufdrehen. Saugfilter reinigen. Auf Undichtigkeiten kontrollieren, Anschlüsse evt. nachspannen. Düse abmontieren und vorsichtig reinigen. Neue Düse montieren. Typ beachten (s. Technische Daten). Das Gerät entlüften. Druckreglergriff öffnen, Pistole aktivieren. Gerät laufen lassen, bis ein stabiler Druck erreicht ist. |
| Der Hochdruckreiniger startet automatisch. | Falsche Düse/Düse defekt. Vibrieren am Wassereinlaß. | Düse ersetzen. Typ beachten (s. Technische Daten). Wenn der Hochdruckreiniger nicht benutzt wird, sollte die Wasserzufuhr geschlossen sein. |



TECHNISCHE DATEN

| Modell | 4112 | 4452 | 482 | 400GTA |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Pumpendruck | bar 115 | bar 160 | bar 200 | bar 200 |
| Betriebsdruck (Turbo) | ETP-bar 165 | ETP-bar 195 | ETP-bar 235 | ETP-bar 235 |
| Wassermenge min. Druck | l/h 720 | l/h 720 | l/h 930 | l/h 930 |
| Reinigungsmittel, max. | % 6 | % 6 | % 6 | % 6 |
| Rückstoß, max. | N 21 | N 27 | N 36 | N 36 |
| Kolben, Keramik | Stück. 3 | Stück. 3 | Stück. 3 | Stück. 3 |
| Umlaufdruck | bar 17 | bar 17 | bar 17 | bar 17 |
| Brechdruck, Umlaufventil | bar 145 | bar 185 | bar 230 | bar 230 |
| Brechdruck, Sicherheitsventil | bar 165 | bar 215 | bar 255 | bar 255 |
| Pumpenöl: SAE 10W/40 | l 0,25 | l 0,25 | l 0,25 | l 0,25 |
| Wasseranschluß | " 3/4 | " 3/4 | " 3/4 | " 3/4 |
| Zulaufdruck max. | bar 10/1 | bar 10/1 | bar 10/1 | bar 10/1 |
| Eintrittstemperatur max. | °C 60 | °C 60 | °C 60 | °C 60 |
| Stromverbrauch 1 X 230V, 50Hz | A 14 | A 14 | A 14 | A 14 |
| Stromverbrauch 1 X 240V, 50Hz *GB | A 13 | A 14 | A 20 | A 20 |
| Stromverbrauch 3 X 200V, 50/60 Hz | A 14 | A 14 | A 20 | A 20 |
| Stromverbrauch 3 X 230V, 50Hz | A 11 | A 11 | A 19 | A 19 |
| Stromverbrauch 3 X 400V, 50/60 Hz | A 7 | A 7 | A 11 | A 11 |
| Stromverbrauch 3 X 415V, 50 Hz | A 7 | A 7 | A 11 | A 11 |
| Sicherung 1 X 230V, 50 Hz | A 16 | A 16 | A 16 | A 16 |
| Sicherung 1 X 240V, 50 Hz *GB | A 13 | A 13 | A 25 | A 25 |
| Sicherung 3 X 200V, 50/60 Hz | A 25 | A 25 | A 25 | A 25 |
| Sicherung 3 X 230V, 50 Hz | A 16 | A 16 | A 20 | A 20 |
| Sicherung 3 X 400V, 50/60 Hz | A 10 | A 10 | A 16 | A 16 |
| Sicherung 3 X 415V, 50 Hz | A 10 | A 10 | A 16 | A 16 |
| Motorleistung Aufnahme | kW 2,7 | kW 3,7 | kW 5,8 | kW 5,8 |
| Geräuschpegel dB(A) (EN 60704-1)(ISO3746) | L _{pa} L _{wa} 83/95 | L _{pa} L _{wa} 84/97 | L _{pa} L _{wa} 85/98 | L _{pa} L _{wa} 85/98 |
| Doppellanze Hochdruckdüse | Dim. 1504,5 | Dim. 1504 | Dim. 1504,5 | Dim. 1504,5 |
| Doppellanze Niederdruckdüse | Dim. 4040 | Dim. 4040 | Dim. 4040 | Dim. 4040 |
| Doppellanze Düsenwinkel | ° 15/40 | ° 15/40 | ° 15/40 | ° 15/40 |
| <i>SPECTRUM</i> | dim. 145 | dim. 140 | dim. 145 | dim. 145 |
| Elektrokabel | m 8 | m 8 | m 8 | m 8 |
| Hochdruckschlauch | m 10 | m 10 | m 10 | m 10 |
| Gewicht | kg 49 | kg 40 | kg 55 | kg 55 |
| Länge | mm 470 | mm 480 | mm 470 | mm 470 |
| Breite | mm 480 | mm 470 | mm 480 | mm 480 |
| Höhe | mm 1000 | mm 1000 | mm 1000 | mm 1000 |

FRANÇAIS



| | |
|--|----|
| Introduction | 43 |
| Consignes de sécurité | 44 |
| Description | 45 |
| Mode d'emploi et de mise en marche | 45 |
| Tuyau haute pression | 45 |
| Lances | 45 |
| Filtre à sable | 46 |
| Mise en marche | 46 |
| Utilisation de détergents | 46 |
| Arrêt | 46 |
| Maintenance | 47 |
| Niveau d'huile | 47 |
| Vidange d'huile | 47 |
| Filtre à eau | 47 |
| Gicleur Turbo Laser | 47 |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Protection antigel | 47 |
| Nettoyage | 47 |
| Rejets | 47 |
| Tableau de contrôle | 48 |
| Recherche de pannes | 48-49 |
| Caractéristiques techniques | 50 |
| Schéma de fonctionnement | 79 |
| Photo no. 2 | 79 |

INTRODUCTION

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre nettoyeur haute pression Gerri AIS (Nilfisk-Advance.)


Nous sommes convaincus que cette machine, produite par l'un des premiers fabricants européens de nettoyeurs haute pression, répondra entièrement à vos attentes. Gerri AIS (Nilfisk-Advance) propose une gamme complète de nettoyeurs eau froide et eau chaude ainsi qu'un large assortiment d'équipements.

Pour tirer le meilleur profit de votre N/G- 412/452/482, nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement ce mode d'emploi. Il résume les caractéristiques techniques et les conseils d'utilisation, et doit demeurer en permanence accessible à l'utilisateur.

Les nettoyeurs Gerri AIS (Nilfisk-Advance) sont conçus pour une utilisation simple et rapide. Si toutefois vous rencontrez des difficultés que vous ne pouvez pas résoudre à l'aide de ce mode d'emploi, veuillez vous adresser à notre service après-vente dont l'expérience et les connaissances techniques spécifiques sont à votre entière disposition.

Grâce à ce mode d'emploi, vous obtiendrez un fonctionnement économique et sûr de votre nettoyeur Gerri AIS /Nilfisk-Advance. Comme pour une voiture, la durée de vie de votre appareil sera prolongée et le rendement sera d'autant plus important, si vous assurez son entretien suivant nos instructions d'utilisation.

Dans ce mode d'emploi, les références des illustrations sont indiquées ainsi : (2.6), 2 étant le numéro de la page et 6 celui de la pièce (dans ce cas : le tuyau haute pression).




Type:

No.:

Date d'achat:


Adresse d'achat:




CONSIGNES DE SECURITE

Pour garantir à l'utilisateur des conditions de sécurité optimales, veillez à l'application des consignes suivantes :

1. Le nettoyeur haute pression doit être connecté à une prise de terre conformément aux instructions. Pour des raisons de fonctionnement, la résistance doit être inférieure à 50 ohm.
2. La pression maximale et les températures prescrites doivent être respectées.
3. En cas d'anomalie de fonctionnement, mettre l'appareil hors service en coupant le courant et fermer l'alimentation en eau.
4. Lors d'arrêt de travail, couper le courant et fermer l'alimentation en eau. Verrouiller toujours le pistolet lorsque le nettoyeur n'est plus utilisé.
5. Utiliser exclusivement les tuyaux haute pression d'origine. Ne jamais utiliser d'autres tuyaux qui ne répondent pas aux normes de sécurité exigées par Gerri AVS (Nilfisk-Advance). Ne jamais tenter d'effectuer soi-même des réparations sur les tuyaux haute pression.
6. Le jet d'eau sort du gicleur Turbo Laser à une grande vitesse. Il est donc dangereux de le diriger sur des personnes, animaux, installations électriques ou fils électriques sous tension.
7. Faire attention aux jets produits par des fuites, ils risquent d'être dangereux.
8. Il est conseillé de porter des vêtements de protection contre tout contact involontaire avec le jet d'eau.
9. La lance et le pistolet doivent toujours être tenus à deux mains.
10. Pour remplacer le pistolet ou démonter le tuyau il faut arrêter le nettoyeur et diminuer la pression.
11. Ne jamais confier l'utilisation du nettoyeur haute pression aux enfants ou à des personnes non initiées.



DESCRIPTION



Voire nouveau nettoyeur haute pression a été construit comme le montre le schéma de fonctionnement et la photo page 2.

L'appareil est constitué d'un moteur électrique (2.1), actionnant la pompe haute pression (2.2). Par le filtre à eau (2.4), la pompe aspire l'eau d'alimentation (2.3) jusque dans la culasse. La pompe met l'eau sous pression et l'eau passe par la sortie d'eau (2.5), ensuite dans le tuyau haute pression (2.6) jusqu'au pistolet (2.7) où elle sort finalement par le gicleur (2.8).

La pression se règle par la poignée de maintien (2.9) et elle est indiquée au manomètre (2.10). Si elle dépasse la pression normale, la vanne de sécurité incorporée (2.12) s'ouvre et empêche tout dégât.


En position "AUT" (automatique) il se crée, en actionnant le pistolet, un débit d'eau passant par l'interrupteur de pression (flow-switch, 2.15), ce qui permet la mise en marche. Lorsque vous lâchez la détente du pistolet, le moteur s'arrête. La remise en marche se fait tout simplement en actionnant le pistolet.

L'addition de détergent se fait par la vanne de dosage (2.13) du bidon extérieur. L'injecteur doseur (2.20) permet un dosage de détergent jusqu'à 6%.

MODE D'EMPLOI ET DE MISE EN MARCHÉ

Tuyau haute pression

Voire nouveau nettoyeur N/G-411/461/481 est muni d'un tuyau haute pression très résistant (2.6). Cependant, éviter de déplacer l'appareil en le tirant par le tuyau. Il faut veiller à ce que le tuyau ne soit pas écrasé ni endommagé. La garantie Nilfisk-Advance ne couvre pas les tuyaux haute pression cassés ou écrasés.




- 2.1 Moteur électrique
- 2.2 Pompe haute pression
- 2.3 Arrivée d'eau
- 2.4 Filtre à eau
- 2.5 Sortie d'eau sous pression
- 2.6 Tuyau haute pression
- 2.7 Pistolet
- 2.8 Gicleur
- 2.9 Poignée de maintien/réglage de pression
- 2.10 Manomètre
- 2.11 Vanne by-pass
- 2.12 Vanne de sécurité
- 2.13 Vanne de dosage de détergent
- 2.14 Clapet anti-retour
- 2.15 Interrupteur de pression (flow-switch)
- 2.17 Réservoir d'huile
- 2.18 Tuyau de détergent
- 2.19 Bouton de commande (arrêt/automatique/marche)
- 2.20 L'injecteur doseur

Lances:

Voire nouveau nettoyeur haute pression peut être équipé d'un ou plusieurs des lances suivantes:

- **Lance simple**
Equipée d'un gicleur fixe et une lance. Manier à la détente du pistolet.
- **Lance double**
Equipée d'un gicleur fixe et deux lances qui vous donnent la possibilité de régler la pression et d'appliquer des détergents. Manier à la détente du pistolet et à la poignée de réglage.
- **SPECTRUM lance**
Est équipée d'un gicleur fixe très efficace et deux lances qui vous donnent la possibilité de régler la pression et d'appliquer des détergents. Manier à la détente du pistolet et à la poignée de réglage.
- **Turbo Laser lance**
Est équipée d'un système de gicleur breveté qui augmente l'efficacité du nettoyage et deux lances qui vous donnent la possibilité de régler la pression et d'appliquer des détergents. Manier à la détente du pistolet et à la poignée de réglage.



MODE D'EMPLOI ET DE MISE EN MARCHÉ

Filterre à sable

En cas de présence de sable en suspension dans l'eau, il est conseillé de monter un filtre à sable sur l'arrivée d'eau. Changer le filtre si nécessaire.

Si le filtre à sable n'est pas monté, il y a un risque que le sable s'incruste dans la vanne by-pass, ce qui peut occasionner des dommages considérables à la culasse du cylindre et au gicleur Turbo Laser. La garantie ne couvre pas de tels dommages.

Mise en marche

Si vous désirez que votre nettoyeur ait un rayon d'action plus important, vous devez rallonger le tuyau haute pression et non pas le câble électrique.

Placer le nettoyeur le plus loin possible de l'emplacement de nettoyage.

ATTENTION: Le nettoyeur haute pression doit toujours être placé en position verticale.

1. Brancher le câble électrique. Vérifier la tension et l'intensité de courant du nettoyeur:

| Model | 412A | 452A | 482A | 400GTA |
|-----------------|------|------|------|--------|
| 1 X 230V, 50 Hz | 14 A | | | |
| 1 X 240V, 50 Hz | 13 A | | | |
| 3 X 230V, 50 Hz | | 11 A | 19 A | 19A |
| 3 X 400V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |
| 3 X 415V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |

2. Vérifiez le niveau d'huile de la pompe. Le niveau d'huile ne peut être lu correctement que lorsque la machine est immobile. L'huile doit être visible au centre du verre.

Monter le tuyau haute pression sur la sortie d'eau (2.5).

Rincer le tuyau d'alimentation de l'eau à l'intérieur et le brancher sur l'arrivée d'eau (2.3) du nettoyeur. Section minimale 3/4".

La pression d'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 10 bars lors du fonctionnement.

Ouvrir l'eau.

3. Rincer le tuyau haute pression et le pistolet. Monter le Turbo Laser, ou la lance simple/double, sur le pistolet.


4 Contrôle automatique

Tourner le bouton de commande (2.19) en position "AUT" (automatique). Lorsque vous lâchez la détente du pistolet (2.7) le nettoyeur haute pression s'arrête. Remettre l'appareil en marche en actionnant la détente du pistolet.

Arrêt

Mettre le nettoyeur haute pression hors circuit en tournant le bouton de commande (2.19) en position "0" (arrêt). Couper le courant et fermer l'alimentation en eau.

En déposant la lance, verrouiller le pistolet pour éviter un démarrage involontaire.



Utilisation de détergents


Utiliser uniquement les détergents spécialement développés pour les nettoyeurs haute pression Germi A/S / Nilfisk-Advance. Ils sont économiques, n'agressent pas les surfaces et respectent le nettoyeur et l'environnement.

1. Mettre le tuyau d'aspiration de détergent avec le filtre dans le bidon de détergent.
2. Régler le dosage désiré sur la vanne de dosage (2.20).
3. Ouvrir à fond la poignée de réglage de pression (2.9). Automatiquement le produit est aspiré.
4. Pour le rinçage, mettre le tuyau d'aspiration de détergent dans de l'eau claire.

Pour réduire l'usure le plus possible, le nettoyeur à haute pression doit être réglé sur la commande automatique ("AUT") en cas d'utilisation avec de l'eau chaude.

La machine est maintenant prête à fonctionner. Régler la pression jusqu'au maximum au moyen de la poignée de maintien/réglage de pression (2.9).

MAINTENANCE



Pour tirer le meilleur profit de votre nettoyeur haute pression Nilisk-Advance et pour lui assurer une longue durée de vie, il est important de l'entretenir. Il est recommandé de suivre les indications suivantes, en accord avec le tableau de contrôle.

Niveau d'huile

Le niveau d'huile de la pompe doit être vérifié quotidiennement. Le niveau d'huile ne peut être lu correctement que lorsque la machine est hors tension, sur une surface plane. L'huile doit être visible au centre du verre. Pour rajouter de l'huile, retirez le verre (2.17) à l'aide d'une clé.

Vidange d'huile

Remplacer l'huile au moins une fois par an ou toutes les 300 heures de fonctionnement. Il faut également changer l'huile si elle contient de l'eau.

Type d'huile à utiliser: voir caractéristiques techniques.

Filter à eau

Il se situe dans le dispositif d'admission de la machine (2.4). Pour le nettoyer il faut démonter le tuyau d'alimentation et retirer le filtre.

Gicleur Turbo Laser


Nettoyer régulièrement le filtre du Turbo Laser. Le filtre est situé sur l'orifice d'arrivée du pistolet et empêche les impuretés d'entrer dans le Turbo Laser, où ces particules provoqueraient l'usure, des fuites, ou au pire, une panne de l'appareil.

Il peut s'avérer nécessaire de changer le filtre. Dans ce cas, passer un tournevis à travers le filtre, et le retirer. Monter le nouveau filtre avec un joint torique et l'enfoncer dans l'orifice d'arrivée d'eau. Faire attention à ce que la partie la plus large du filtre soit dirigée vers la tête du Turbo Laser.


Lors de révision ou de remplacement de pièces dans le Turbo Laser, enduire les pièces métalliques de produit ayant les caractéristiques suivantes:

- Hydrofuge
- Protecteur anti-corrosif
- Lubrifiant et nettoyeur

Ce traitement de protection est également conseillé avant tout stockage prolongé du nettoyeur.



Protection antigel
La meilleure protection est de stocker le nettoyeur dans un endroit hors gel.



Nettoyage

Pour assurer une durée de vie plus importante au nettoyeur et préserver chacun de ses éléments, il faut l'entretenir et veiller à ce qu'il soit toujours propre.

Rejets/destruction

Il est recommandé de s'adresser aux autorités compétentes pour le traitement des rejets d'huile, gaz-oil, liquide antigel et acide détartrant.

Au moment où le nettoyeur à haute pression est mis hors définitivement, celui-ci est à vider de produits de nettoyage ainsi que d'huile de pompe et de stator et tous ces produits doivent être déposés comme indiqué ci-dessus. Le nettoyeur à haute pression sera également déposé pour destruction dans un établissement autorisé à cet effet.






TABLEAU DE CONTROLE

| EFFECTUER | QUOI | QUAND | COMMENT |
|------------------|------------------------------|--|--|
| Former | Nouvel utilisateur | Avant qu'il n'utilise la machine | L'utilisateur doit lire le mode d'emploi |
| Vérifier | Tuyau haute pression | A chaque utilisation | Fuites ? - appeler un technicien du S.A.V. |
| Vérifier | La pression du manomètre | A chaque utilisation | Trop haute ou trop basse ? - appeler un technicien |
| Vérifier | Aspiration de détergent | En cas d'utilisation de détergent | Pas d'aspiration, fuites ? - appeler un technicien |
| Nettoyer | Le filtre à eau | Chaque semaine/ selon besoin | Voir "Maintenance" |
| Nettoyer | Le filtre à sable | Selon besoin | Voir "Maintenance" |
| Nettoyer | Le filtre Turbo Laser | Selon besoin | Voir "Maintenance" |
| Ajuster | Vanne by-pass | Tous les deux mois | Appeler un technicien |
| Vérifier | Niveau d'huile de la pompe | Quotidiennement | Voir "Maintenance" |
| Procéder | A la vidange d'huile - pompe | Une fois par an ou toutes les 300 heures | Voir "Maintenance" |




RECHERCHE DE PANNES

| Panne | Cause | Remède |
|---|--|--|
| Le nettoyeur haute pression ne démarre pas. | Le bouton de commande "AUT" ou "1" n'est pas activé. Le nettoyeur n'est pas branché au circuit électrique Fusible grillé. Alimentation secteur. | Mettre le bouton de commande en position "AUT" ou "1" Brancher la prise de courant. Remplacer le fusible. S'il saute de nouveau, contacter le S.A.V. Vérifier l'alimentation. |




RECHERCHE DE PANNES

| Panne | Cause | Remède |
|---|---|--|
| Le nettoyeur s'arrête d'un coup. | Fusible grillé. Sous-tension. Moteur trop chaud. | Remplacer le fusible. S'il saute de nouveau, contacter le S.A.V. Rallonge de câble trop longue. Contacter le S.A.V. Mettre le bouton de commande en pos. "0", et attendre 15 min. Redémarrer l'appareil. |
| Le moteur vrombit au démarrage. | Fusible grillé. Pression de travail trop élevée (gicleur sale/incorrect) | Remplacer le fusible. S'il saute encore ou si le moteur vrombit toujours, contacter le S.A.V. Nettoyer ou remplacer le gicleur (voir caractéristiques techniques). |
| Vibrations au tuyau HP et au pistolet. | Erreur de circuit. Air dans la pompe. Pas d'eau. | Contrôler les phases de la prise. Resserrer le tuyau d'aspiration. Nettoyer le filtre d'aspiration. Ouvrir à fond l'alimentation en eau. |
| La vanne by-pass pilonne ou le manomètre oscille, pistolet ouvert. | Gicleur partiellement obturé. | Démonter et nettoyer le gicleur ou détartre. |
| La vanne de sécurité entre en fonction ou le nettoyeur fonctionne à une pression trop élevée. | Gicleur partiellement obturé. Gicleur incorrect. | Démonter et nettoyer le gicleur. Remplacer le gicleur (voir caractéristiques techniques). |
| Le gicleur n'oscille pas. | Gicleur Turbo Laser encrassé. Filtre à gicleur Turbo Laser encrassé. Gicleur incorrect. | Démonter et nettoyer le gicleur Turbo Laser. Nettoyer ou remplacer le filtre (voir "Maintenance"). Remplacer le gicleur (voir caractéristiques techniques). |
| Gicleur Turbo Laser fuit. | Joints défectueux. | En utilisation continue, la fuite peut s'étancher. Remplacer les joints (kit de service). |
| Pas d'alimentation de détergent | Bidon de détergent vide. Filtre à détergent encrassé. Filtre Turbo Laser encrassé. | Le remplir. Nettoyer le filtre à détergent. Nettoyer ou remplacer le filtre (voir "Maintenance"). |
| Le nettoyeur ne fonctionne pas à la pression maximale ou pression instable. | Manque d'eau. Fuite du côté aspiration (aspire de l'air). Gicleur HP obturé. Gicleur HP usé. Air dans l'appareil. | Ouvrir l'alimentation d'eau à fond. Nettoyer le filtre d'aspiration. Contrôler les fuites, resserrer si nécessaire le collier de serrage. Démonter le gicleur et le nettoyer avec précaution. Monter un gicleur neuf. Vérifier le type (voir caractéristiques techniques). Vidanger le nettoyeur. Ouvrir la poignée de maintien/éclage de pression, actionner le pistolet. Laisser tourner le nettoyeur pour obtenir une pression stable. |
| Le nettoyeur haute pression démarre accidentellement. | Gicleur incorrect. Coups dans l'alimentation d'eau. | Remplacer le gicleur. Vérifier le type (voir caractéristiques techniques). Quand le nettoyeur haute pression n'est pas utilisé, l'arrivée d'eau doit être fermée. |



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | 412 | 452 | 482 | 400GTA |
|--|--|-------|---------|---------|
| Pression de pompe | bar 115 | 160 | 200 | 200 |
| Pression du Turbo | ETP-bar 165 | 195 | 235 | 235 |
| Débit d'eau à la pression | l/h 720 | 720 | 930 | 930 |
| Détergent, max. | % 6 | 6 | 6 | 6 |
| Force de recul à la pression max. | N 21 | 27 | 36 | 36 |
| Pistons | pcs. 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pression de recyclage by-pass | bar 17 | 17 | 17 | 17 |
| Pression de déclenchement by-pass, vanne by-pass | bar 145 | 185 | 230 | 230 |
| Pression de déclenchement by-pass, vanne de sécurité | bar 165 | 215 | 255 | 255 |
| Huile pour pompe, réf. SAE 10W/40 | l 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Hauteur d'aspiration (l'eau de 12°C) | m 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Raccordement eau | ∅ 3/4 | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Pression max./min. de l'eau d'admission | bar 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
| Température max. de l'eau d'admission | °C 60 | 60 | 60 | 60 |
| Intensité en 1 X 230V, 50Hz | A 14 | | | |
| Intensité en 1 X 240V, 50Hz *GB | A 13 | | | |
| Intensité en 3 X 200V, 50/60 Hz | A 14 | 14 | 20 | 20 |
| Intensité en 3 X 230V, 50Hz | A 11 | 11 | 19 | 19 |
| Intensité en 3 X 400V, 50/60 Hz | A 7 | 7 | 11 | 11 |
| Intensité en 3 X 415V, 50 Hz | A 7 | 7 | 11 | 11 |
| Fusible 1 X 230V, 50 Hz | A 16 | | | |
| Fusible 1 X 240V, 50 Hz *GB | A 13 | | | |
| Fusible 3 X 200V, 50/60 Hz | A 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fusible 3 X 230V, 50 Hz | A 16 | 16 | 20 | 20 |
| Fusible 3 X 400V, 50/60 Hz | A 10 | 10 | 16 | 16 |
| Fusible 3 X 415V, 50 Hz | A 10 | 10 | 16 | 16 |
| Puissance consommée | KW 2,7 | 3,7 | 5,8 | 5,8 |
| Niveau sonore dB(A) (EN 60704-1)(ISO3746) | L _{pa} /L _{wa} 83/95 | 84/97 | 85/98 | 85/98 |
| Gicleur HP pour lance double | %/taille 150/4,5 | 150/4 | 150/4,5 | 150/4,5 |
| Gicleur BP pour lance double | %/taille 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Câble électrique | m 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tuyau haute pression | m 10 | 10 | 10 | 10 |
| Poids (sans accessoires) | kg 49 | 40 | 55 | 55 |
| Longueur | mm 470 | 470 | 470 | 470 |
| Largeur | mm 480 | 480 | 480 | 480 |
| Hauteur | mm 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |



NETHERLANDS

| | |
|--|----|
| Inleiding | 51 |
| Veiligheidsinstructies | 52 |
| Beschrijving | 53 |
| Bediening en ingebruikname | 53 |
| Hogedrukslang | 53 |
| Lansen | 53 |
| Zandfilter | 54 |
| Starten | 54 |
| Uitschakelen | 54 |
| Schoonspuiten met reinigingsvloeistoffen | 54 |
| Onderhoud | 56 |
| Oliepeil | 57 |
| Olie verversen | 57 |
| Waterfilter | 57 |
| Turbo Laser | 57 |
| Beveiliging tegen vorst | 57 |
| Reinigen | 57 |

| | |
|-------------------------|-------|
| Demontage | 57 |
| Onderhoudscontrolelijst | 58 |
| Storingen verhelpen | 58-59 |
| Technische gegevens | 60 |
| Foto nr. 2 | 79 |
| Funktie schema | 79 |

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw nieuwe hogedrukreiniger. Wij zijn ervan overtuigd, dat het produkt volledig aan de verwachtingen zal voldoen omdat de apparatuur wordt geproduceerd door één van Europa's meest vooraanstaande fabrieken op het gebied van hogedrukreinigers. Gerni A/S / Nilfisk-Advance voor-ziet in de behoeften van alle bedrijfsstakken met een compleet programma van koud- en heetwaterreinigers, evenals een uitgebreid assortiment hulpstukken.


Voor een optimaal gebruik van uw hogedrukreiniger is het noodzakelijk dat de gebruiksaanwijzing door U en eventuele andere operators zorgvuldig gelezen wordt. Beschouw de gebruiksaanwijzing als een vast onderdeel van de hogedrukreiniger en houd deze dus altijd bij de hand. De gebruiksaanwijzing geeft een kort resumé over de opbouw en bediening van de hogedrukreiniger.

De hogedrukreiniger is zodanig gekonstrueerd dat deze eenvoudig en snel te bedienen is. Als er desondanks nog problemen ontstaan die U niet met behulp van de gebruiksaanwijzing kunt oplossen, dan kunt U altijd contact opnemen met onze service-afdeling die de nodige kennis en ervaring bezit om uw problemen op te lossen.


Als U deze gebruiksaanwijzingen volgt, kunt U ervan verzekerd zijn dat U uw hogedrukreiniger optimaal kunt benutten. Zoals dat bij een auto het geval is, verkrijgt U een langere bedrijfsduur bij een hogedrukreiniger die volgens de gebruiks-aanwijzing gebruikt en onderhouden wordt.

Wij raden onze klanten aan een onderhoudskontract af te sluiten voor een bepaald aantal servicebezoeken, afhankelijk van de mate van gebruik en de bedrijfsomstandigheden. Onze service-afdeling verstrekt graag nadere informatie.

In de gebruiksaanwijzing wordt verwezen naar de afbeeldingen aangeduid als bijv. (2.6), d.w.z. afbeelding nr. 2 en onderdeel nr. 6 (in dit geval de hogedrukslang).




Type:.....
Nr.:.....
Datum van aankoop:.....




VEILIGHEIDSIJNSTRUKTIES

Het is in het belang van de operator en diens omgeving dat de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig in acht genomen worden.

1. De hogedrukreiniger moet volgens de voorschriften geaard worden. Om verzekerd te zijn van een betrouwbare prestatie mag de overgangsweerstand niet meer dan 50 Ohm bedragen.
2. De maximale druk en temperaturen op het typeplaatje mogen niet overschreden worden.
3. Schakel de hogedrukreiniger met bedrijfsstoringen en reparatie bij de hoofdschakelaar uit en sluit eveneens de watertoevoer af.
4. Schakel na beëindiging van de werkzaamheden de hogedrukreiniger uit met de hoofd-schakelaar en sluit de watertoevoer af. Vergrendel altijd de trekker op het pistool als U de hogedrukreiniger tijdelijk onbeheerd achterlaat. Gebruik uitsluitend Nilfisk hogedrukslangen. Gebruik geen imitatie hogedrukslangen - deze voldoen niet aan de door Gerni A/S / Nilfisk-Advance A/S vereiste veiligheidsnormen. Probeer nooit om detekte hogedrukslangen zelf te repareren.
6. De waterstraal komt onder hoge druk uit de sproeier. De straal mag daarom nooit op mensen, dieren, elektrische installaties of leidingen onder spanning gericht worden.
7. Door lekkage ontstane waterstralen kunnen gevaarlijk zijn, reden dus om dit te vermijden.
8. Het is aan te bevelen om beschermende kleding te dragen zodat beschadiging van de huid voorkomen wordt als deze per ongeluk in aanraking komt met de krachtige waterstraal.
9. Zowel de lans als het pistool dienen altijd met twee handen vastgehouden te worden.
10. Probeer nooit om van pistool te wisselen of de slangen te demontieren vóórdat de hogedrukreiniger uitgeschakeld is en er dus geen druk meer op het pistool of de slangen staat.
11. Geef nooit kinderen of onbevoegd personeel de kans om de hogedrukreiniger te gebruiken.



BESCHRIJVING



Een overzicht van de opbouw van uw nieuwe hogedrukreiniger vindt u op het functieschema en op foto nr. 2. De machine bestaat uit een elektromotor (2.1) die de hogedrukpomp (2.2) aandrijft. Vanaf de watertoevoer (2.3) wordt het water via het waterfilter (2.4) door de pomp naar de cilinderkop gezogen. De pomp voert de waterdruk op en perst het water via de drukafvoer (2.5) naar de hogedrukslang (2.6), en vervolgens via het pistool (2.7) door de sproeier (2.8).

De bedrijfsdruk van de hogedrukreiniger wordt met het drukregelhandvat (2.9) geregeld en afgelezen op de manometer (2.10). Als de waterdruk de normale bedrijfsdruk overschrijdt, opent de ingebouwde veiligheidsklep (2.12) de circulatieklep waardoor het water recirculeert om beschadiging van de hogedrukreiniger te voorkomen.

Bij automatische bediening wordt er een stroming door de doorstromschakelaar (2.15) verkregen door het pistoolhandvat (2.7) te activeren waar-door de hogedrukreiniger in werking treedt. Zodra het handvat van het pistool wordt losgelaten, de hogedrukreiniger afslaat. Het gebruik kan hervat worden door het pistoolhandvat te activeren.


De reinigingsvloeistof wordt toegevoegd via de vloeistofklep (2.13) vanuit aparte tank. Met het doseringsventiel (2.20) is, indien nodig, toevoeging van maximaal 6% reinigingsvloeistof mogelijk.

- 2.1 Elektromotor
- 2.2 Pomp
- 2.3. Watertoevoer
- 2.4 Waterfilter
- 2.5 Drukafvoer
- 2.6 Hogedrukslang
- 2.7 Pistool
- 2.8 Lans
- 2.9 Drukregelhandvat
- 2.10 Manometer
- 2.11 Circulatieklep
- 2.12 Veiligheidsklep
- 2.13 Reinigingsmiddel injector
- 2.14 Terugslagklep
- 2.15 Doorstromschakelaar
- 2.17 Oliepeilglas
- 2.18 Reinigingsmiddel slang
- 2.19 Keuzeschakelaar (start/stop)
- 2.20 Doseringventiel

BEDIENING ENINGEBRUIKNAME

De hogedrukslang


Uw nieuwe hogedrukreiniger is voorzien van een robuuste hogedrukslang. De machine mag, bij het verplaatsen, niet aan de hogedrukslang worden voortgetrokken. Zorg ervoor dat de slang niet wordt stukgereden op op een andere manier wordt beschadigd. Gescheurde of stukgereden slangen worden niet door de garantie gedekt.



Lansen

Uw nieuwe hogedrukreiniger kan iutgerust worden met een van de volgende lansen:

- **Enkele lans**
Wordt geleverd met een gefixeerd spuitmondstuk en een lans. Hij wordt bediend met de pistoolgreep.
- **Dubbele lans**
Wordt geleverd met een gefixeerd spuitmondstuk en mogelijkheden tot drukregulatie en toevoeging van schoonmaakmiddelen. Ook deze lans wordt met de pistoolgreep bediend.
- **Spectrum lans**
Wordt eveneens geleverd met een gefixeerd spuitmondstuk en twee lansen met druk- en reinigingsmiddelenregulatie. Hij wordt bediend met de pistoolgreep.
- **Turbo Laser**
Wordt geleverd met gepatenteerd mondstuk dat zorgt voor verfrucht schoonaak-effect samen met twee lansen met de mogelijkheid tot druk- en reinigingsmiddelenregulatie. Hij wordt bediend met de pistoolgreep.



BEDIENING EN INGEBRUIKNAME

Zandfilter

Als er water wordt aangezogen dat zanddeeltjes bevat, adviseren wij U een zandfilter te monteren. Het binnenwerk van het filter kan naar behoefte worden vervangen.

Zonder zandfilter bestaat het risico dat het zand zich in de circulatieklep vastzet. Dit kan beschadiging van zowel de circulatieklep, de cilinderkop als de Turbo Laser veroorzaken. Dergelijke beschadigingen worden niet door de garantie gedekt.

Starten

Mocht U de hogedrukreiniger met een groter dan normaal actieradius wensen te gebruiken dan dient de hogedrukslang verlengd te worden en niet de elektriciteitskabel.

De hogedrukreiniger dient zo ver mogelijk van het te reinigen gebied geplaatst te worden.

NB! De hogedrukreiniger dient altijd rechtop te staan.

1. Sluit de elektrische kabel aan. Let op de spanning en de stroomsterkte van de hogedrukreiniger.

| Model | 412 | 452 | 482 | 400GTA |
|-----------------|------|------|------|--------|
| 1 X 230V, 50 Hz | 14 A | | | |
| 1 X 240V, 50 Hz | 13 A | | | |
| 3 X 230V, 50 Hz | | 11 A | 19 A | 19A |
| 3 X 400V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |
| 3 X 415V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |

2. Controleer het oliepeil van de pomp. De machine moet zijn uitgeschakeld. De olie moet in het midden van het glasaasje zichtbaar zijn.

Sluit de hogedrukslang op de drukatvoer (2.5) aan. Spoel de watertoevoerslang door en sluit deze aan op de watertoevoer (2.3) De slang moet tenminste 3/4" zijn.

De waterdruk tijdens de inbedrijfstelling mag niet meer dan 10 bar bedragen. Draai de watertoevoer open.

3. Spoel de hogedrukslang en het pistool door en monteer vervolgens de Turbo Laser of de enkele/dubbele lansen op het pistool.

4. Automatische bediening

Draai de keuzeschakelaar (2.19) op de "AUT" stand. Zodra het pistoolhandvat (2.7) wordt losgelaten de hogedrukreiniger afslaan. Het proces wordt hervat door het pistool te activeren.

De hogedrukreiniger is nu klaar voor gebruik en de druk kan deegewenst d.m.v. het drukregelhandvat (2.9) traploos tot maximum geregeld worden.

Schoonspuiten met reinigingsvloeistof

Gebruik alléén reinigingsvloeistoffen die speciaal voor gebruik met hogedrukreinigers vervaardigd zijn. Deze vloeistoffen zijn voordelig in het gebruik en ontzien het te reinigen voorwerp en de hoge-drukreiniger.

1. Breng de slang van de toevoer met het filter aan in het reservoir met reinigingsvloeistof. Controleer of het filter in de reinigingsvloeistof is ondergedompeld.
2. Open het drukregelhandvat helemaal. De hogedrukreiniger zuigt automatisch reinigingsvloeistof, tot U het drukregelhandvat dicht draait.


Belangrijk! Na gebruik van reinigingsvloeistof dient U de pomp door te spoelen, door hem te laten draaien terwijl het filter in schoon water ondergedompeld is.

Uitschakelen


De hogedrukreiniger wordt uitgeschakeld door de keuzeschakelaar (2.19) op "0" te zetten. Schakel de hogedrukreiniger uit met de hoofdschakelaar en sluit de watertoevoer af.

De gewenste hoeveelheid reinigingsvloeistof (max. 6%) kan met het doseringsventiel (2.20) geregeld worden.

Als de lansen wordt neergelegd dient het pistool altijd vergrendeld te worden d.m.v. de beveiliging op het handvat. U voorkomt hiermee dat onbevoegden onverhoeds de hogedrukreiniger gebruiken.



ONDERHOUD



Om optimale prestaties en een zo lang mogelijke bedrijfsduur van uw hogedrukreiniger te verkrijgen is het belangrijk dat de machine goed wordt onderhouden. Wij raden U aan alle aanwijzingen in de controlelijst op de volgende pagina nauwkeurig op te volgen.

Oliepeil

Het oliepeil van de pomp dient dagelijks te worden gecontroleerd. De machine moet zijn uitgeschakeld en op een vlakke ondergrond staan. De olie moet in het midden van het glaasje zichtbaar zijn. Voor het bijvullen verwijdt u het glaasje (2.17) met een steek-sleutel.

Olie verversen

De olie in de pomp moet na maximaal 300 bedrijfsuren of minstens een keer per jaar verversen worden. Wordt er water in de pomppolie gekonstateerd, dan moet de verontreinigde olie worden verversen (soort olie: zie technische gegevens).

Waterfilter

Maak het waterfilter (2.4) naar behoefte schoon. Demonteer eerst de watertoevoerslang en daarna het waterfilter.

Turbo Laser


Maak het filter van de Turbo Laser lans (2.7) geregeld schoon. Het filter is in de invoeropening van het drukregelhandvat gemonteerd en vangt kleine deeltjes zand en kalk op zodat deze niet in de Turbo Laser kunnen doordringen waardoor overmatige slijtage, lekkage of, in het ergste geval, bedrijfsstoringen veroorzaakt kunnen worden.

Het kan noodzakelijk zijn om het filter te vernieuwen. In dat geval, wordt een schroevendraaier o.i.d. door het filter gestoken, waarna deze er uitgetrokken kan worden. Monteer een O-ring op het nieuwe filter en druk het in de opening van de Turbo Laser lans. Let erop dat het filter met het grootste aansluitoppervlak in de richting van de Turbo Laserkop wordt gemonteerd.


Bij controle of vernieuwing van onderdelen in de Turbo Laser, moeten de metalen delen bespooten worden met "Pronto Universal", "Servisol", "Caramba" of een gelijkwaardig product met de volgende eigenschappen:

- Vochtverdringend
- Roestbeschermend
- Smerend en reinigend

Wij bevelen dezelfde behandeling aan bij langdurige perioden van stilstand.



Beveiliging tegen vorst
U kunt de hogedrukreiniger het best tegen vorst beschermen door de machine in een vorstvrije ruimte te plaatsen.



Reinigen


Houd de hogedrukreiniger altijd schoon. Hierdoor kunt U de levensduur en de functie van de verschillende onderdelen aanmerkelijk verlengen.

Demonteren/destructie

Alle vervangen onderdelen zoals het waterfilter, zandfilter, Turbo Laserfilter en ook verontreinigde olie en antivries dienen bij een lokale goedgekeurde instantie/instelling ingeleverd te worden om op verantwoorde wijze gestort/vernietigd te worden.


Wanneer de hogedrukreiniger niet langer gebruikt moet worden, wordt hij geleegd van reinigingsmiddel en eveneens pomp- en startolie, die volgens bovenstaande ingeleverd wordt. De hogedrukreiniger wordt eveneens ingeleverd bij een plaatselijk goedgekeurd instelling voor destructie.

Eventuele onderdelen die tijdens een servicebezoek vervangen zijn, kunnen aan het servicepersoneel gegeven worden en zullen door hen bij een bevoegde instelling afgegeven worden.




KONTROLELIJST

| UITVOEREN | WAT | WANNEER/HOE VAAK | HOE |
|--------------|--------------------------------|---|--|
| Instructies | Nieuwe operator | Vóór operator nieuwe reiniger gebruikt | Laat operator gebruiksaanwijzing lezen |
| Kontrolleren | Hogedrukslang | Bij dagelijks gebruik | Lekken? - roep onderhoudsmonteur |
| Kontrolleren | Manometer | Bij dagelijks gebruik | Te hoog/te laag? roep onderhoudsmonteur |
| Kontrolleren | Aanzuiging reinigingsvloeistof | Dagelijks - dmv reinigingsvloeistof | Gebrek aan zuiging/lekkage? roep onderhoudsmonteur |
| Reinigen | Waterfilter | Wekelijks/naar behoefte | Zie onderhoud |
| Reinigen | Zandfilter | Naar behoefte | Zie onderhoud |
| Reinigen | Turbo Laser | Naar behoefte | Zie onderhoud |
| Kontrolleren | Pakkingen | Om de maand | Lekkage? - roep onderhoudsmonteur |
| Kontrolleren | Oliepeil - pomp | Bij degelijks gebruik | Zie onderhoud |
| Uitvoeren | Olie verversen - pomp | Na 300 uur bedrijf - tenminste eenmaal per jaar | Zie onderhoud |




STORINGEN VERHELPEN

| Symptomen | Oorzaak | Correctie |
|-----------------------------------|--|---|
| Hogedrukreiniger wil niet starten | Keuzeschakelaar niet geaktiveerd | Draai keuzeschakelaar op "AUT" |
| | Hogedrukreiniger niet aangesloten op netstroom | Stekker insteken, Hoofdschakelaar inschakelen |
| | Zekering doorgesmolten | Zekering vervangen. Als de zekering weer doorbrandt, service-afdeling bellen. |
| | Geen spanning op stekker | Spanning volgens elektr. schema aansluiten. |



STORINGEN VERHELPEN


| Symptomen | Oorzaak | Correctie |
|---|---|---|
| Hogedrukreiniger staat plotseling af | Zekering doorgesmolten Lage spanning Motor te warm | Zekering vervangen. Als zekering weer doorsmelt, service-afdeling bellen. Verlengkabel te lang, bel service-afdeling Draai de keuzeschakelaar op stand "O" en wacht 15 min. Machine opnieuw starten. |
| Motor zoemt tijdens starten | Bedrijfsdruk te hoog (vul-/verkeerde sproeier) Zekering doorgesmolten Netstoring | Sproeier reinigen/vervangen (zie technische gegevens) Zekering vervangen. Als de zekering weer doorsmelt of als de motor nog steeds zoemt, bel service-afdeling Spanning in stekker controleren. |
| Hogedrukslang en pistool trillen | Lucht in de pomp Gebrek aan water | Aanzuigslang vastzetten. Aanzuigfilter reinigen. Draai kraan geheel open. |
| Circulatieklep "klappert" of manometer trilt bij geopend pistool | Sproeier gedeeltelijk verstopt | Sproeier demonteren en schoonmaken |
| Veiligheidsklep treedt in werking of de druk in de hogedrukreiniger loopt op. | Primaire sproeier Druksproeier gedeeltelijk verstopt. Verkeerde sproeier | Sproeier demonteren en reinigen. Druksproeier demonteren en reinigen. Sproeier vervangen (zie technische gegevens). |
| Sproeier wipt niet | Turbo Laser vuil. Turbo Laser filter vuil Verkeerde sproeier | Turbo Laser demonteren en reinigen Filter reinigen/vervangen (zie onderhoud) Sproeier vervangen (zie technische gegevens). |
| Turbo Laser lekt | Pakkingen lek. Vloestofreservoir leeg Vloestoffilter vuil. Turbo Laser filter vuil. | Lekkage gaat bij verder gebruik vanzelf over. Vernieuw de pakkingen (zie onderhoud). Reservoir vullen. Filter schoonmaken. Filter reinigen/vernieuwen (zie onderhoud). |
| Geen toevoer van reinigingsvloeistof. | Geen water Zuigzijde van de pomp lek (zuigt valse lucht aan) Hogedruksproeier verstopt. Hogedruksproeier versleten. Lucht in het systeem. Verkeerde/defekte sproeier | Kraan geheel open draaien. Aanzuigfilter reinigen. Controleer op lekkage, draai slangklemmen aan. Sproeier demonteren en voorzichtig schoonmaken. Nieuwe sproeier monteren. Let op het juiste type (zie technische gegevens). Reiniger ontluchten. Drukgehandvat openen, tot stabiele druk verregen wordt. Sproeier vervangen. Let op het juiste type (zie technische gegevens). |
| Hogedrukreiniger komt niet op max. druk/druk varieert. | | |
| De hogedrukreiniger start zonder aanleiding (Automatic). | Trillingen in de watertoevoer. | Als de hogedrukreiniger niet wordt gebruikt dient de water toevoer van de machine te worden afgesloten. |



TECHNISCHE GEGEVENS

| Model | 412 | 452 | 482 | 400GTA |
|---|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| Pompdruk | bar | 115 | 160 | 200 |
| Turbodruk | ETP-bar | 165 | 195 | 235 |
| Hoeveelheid water | l/h | 720 | 720 | 930 |
| Reinigingsvloeistof, max. | % | 6 | 6 | 6 |
| Terugslagkracht bij max. druk | N | 21 | 27 | 36 |
| Aantal zuigers | pcs. | 3 | 3 | 3 |
| Circulatie ­ druk | bar | 17 | 17 | 17 |
| Openings ­ druk, circulatie ­ klep | bar | 145 | 185 | 230 |
| Openings ­ druk, veiligheids ­ klep | bar | 165 | 215 | 255 |
| Pomp olie SAE 10W/40 | l | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Wateraansluiting | (dim) " | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Toevoer ­ druk water max./min. | bar | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
| Temperatuur watertoevoer max. *)2 | °C | 60 | 60 | 60 |
| Stroom ­ verbruik 1 X 230V, 50Hz | A | 14 | | |
| Stroom ­ verbruik 1 X 240V, 50Hz *GB | A | 13 | | |
| Stroom ­ verbruik 3 X 200V, 50/60 Hz | A | 14 | 20 | 20 |
| Stroom ­ verbruik 3 X 230V, 50Hz | A | 11 | 19 | 19 |
| Stroom ­ verbruik 3 X 400V, 50/60 Hz | A | 7 | 11 | 11 |
| Stroom ­ verbruik 3 X 415V, 50 Hz | A | 7 | 11 | 11 |
| Zekering 1 X 230V, 50 Hz | A | 16 | | |
| Zekering 1 X 240V, 50 Hz *GB | A | 13 | | |
| Zekering 3 X 200V, 50/60 Hz | A | 25 | 25 | 25 |
| Zekering 3 X 230V, 50 Hz | A | 16 | 20 | 20 |
| Zekering 3 X 400V, 50/60 Hz | A | 10 | 16 | 16 |
| Zekering 3 X 415V, 50 Hz | A | 10 | 16 | 16 |
| Motoreffekt ingegeven | kW | 2,7 | 3,7 | 5,8 |
| Niveau sonore dB(A) (EN 60704-1)(ISO3746) | L _{pa} /L _{wa} | 83/95 | 84/97 | 85/98 |
| Hogedruk ­ sproeier, dubbele lans | dim. | 1504,5 | 1504 | 1504,5 |
| Lagedruk ­ sproeier, dubbele lans | dim. | 4040 | 4040 | 4040 |
| Sproeier ­ hoek, dubbele lans | ° | 15/40 | 1540 | 15/40 |
| <i>SPECTRUM</i> | dim. | 145 | 140 | 145 |
| Elektrische kabel | m | 8 | 8 | 8 |
| Hogedruk ­ slang | m | 10 | 10 | 10 |
| Gewicht | kg | 49 | 40 | 55 |
| Depth | mm | 470 | 470 | 470 |
| Breedte | mm | 480 | 480 | 480 |
| Hoogte | mm | 1000 | 1000 | 1000 |

ESPAÑOL



| | |
|---|----|
| Introducción | 59 |
| Instrucciones de seguridad | 60 |
| Descripción | 61 |
| Instrucciones de manejo y de puesta en marcha | 61 |
| Manguera de alta presión | 61 |
| Lanza | 61 |
| Filtro para arena flotante | 62 |
| Puesta en marcha | 62 |
| Parada | 62 |
| Aplicación de detergente | 62 |
| Mantenimiento | 63 |
| Nivel de aceite | 63 |
| Cambio de aceite | 63 |

| | |
|--|-------|
| Filtro para agua | 63 |
| Turbo Láser | 63 |
| Protección contra congelación | 63 |
| Limpieza | 63 |
| Desmontaje | 63 |
| Lista de chequeo del mantenimiento | 64 |
| Localización de averías | 64-65 |
| Datos Técnicos | 66 |
| Diagrama de funcionamiento | 79 |
| Fotografía no. 2 | 79 |

INTRODUCCIÓN

Le felicitamos a Ud. por su nueva limpiadora de alta presión. Confiamos en que la limpiadora cumplirá completamente con sus deseos de tener una limpiadora fabricada en una de las fábricas de limpiadoras de alta presión más importantes de Europa. Gerni A/S / Nilfisk-Advance A/S cubre todos los ramos y ofrece un surtido completo de limpiadoras de agua fría y caliente y además un amplio surtido de accesorios.


Con el fin de asegurar que Ud. obtenga todos los beneficios de su limpiadora de alta presión le rogamos a Ud. y a los operadores, si los hubiera, estudien detenidamente el siguiente manual. Este debe considerarse una parte fija de la limpiadora de alta presión y siempre deberá estar al alcance del operador. El manual ofrece una descripción breve de la construcción y el funcionamiento de la limpiadora de alta presión.

La limpiadora está construida para que el manejo de ésta sea sencillo y rápido. No obstante, si se presentan problemas que Ud. no pueda solucionar por sí mismo con ayuda de este manual, pón

gase en contacto con nuestro departamento de servicio de asistencia técnica, cuya experiencia y pericia estarán a su disposición.

Si Ud. sigue las instrucciones del presente manual, obtendrá un funcionamiento económico y fiable de su limpiadora de alta presión. A modo de un coche, se prolongará la vida de la limpiadora de alta presión y será más eficaz el rendimiento de la misma, si se cumplen las indicaciones del manual sobre mantenimiento y servicio.


En el manual, las referencias a las fotografías se indican como por ejemplo (2.6), lo cual significa que se refiere a la fotografía nº 2 y al objeto nº 6 (en este caso: la manguera de alta presión).



Tipo:.....

Nº:


Fecha de compra:.....




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por consideración a la seguridad del operador y sus alrededores deben cumplirse rigurosamente las siguientes medidas de seguridad.

1. La limpiadora debe conectarse a tierra según lo reglamentado. Por razones de funcionamiento, no debe exceder los 50 Ohms la resistencia de contacto de conexión de tierra.
2. Las presiones y las temperaturas máximas indicadas en la placa de la limpiadora no deben sobrepasarse.
3. En caso de interrupción del funcionamiento de la limpiadora o en caso de reparación de la misma, desconectar ésta en el conmutador principal y cortar el suministro de agua.
4. Tras el funcionamiento, desconectar la limpiadora de alta presión en el conmutador principal y cortar el suministro de agua. Asegurarse de bloquear siempre la pistola con el dispositivo de seguridad colocado en el gatillo antes de dejar la limpiadora de alta presión.
5. Utilizar solamente mangueras de alta presión Nilfisk-Advance. No utilizar jamás mangueras de alta presión no originales, ya que éstas no cumplen con las normas de seguridad requeridas por Gerni A/S /Nilfisk-Advance A/S. No tratar nunca de reparar Ud. mismo las mangueras de alta presión defectuosas.
6. El chorro de agua sale de la boquilla con gran velocidad. Por lo tanto, no debe dirigirse nunca el chorro hacia personas, animales, instalaciones eléctricas o conductores eléctricos.
7. Los chorros de agua causados por fugas pueden ser peligrosos. Por lo tanto deben evitarse siempre.
8. Se recomienda utilizar ropa protectora para evitar los daños causados por rociadas no intencionadas contra la piel no protegida.
9. La lanza y la pistola siempre deben sujetarse con ambas manos.
10. No tratar nunca de cambiar la pistola o de desmontar las mangueras antes de que la limpiadora de alta presión haya sido desconectada y haya desaparecido la presión.
11. No permitir nunca que manejen la limpiadora de alta presión los niños u otras personas no instruidas en el manejo de la misma.



DESCRIPCION



Su nueva limpiadora de alta presión está construida tal como se indica en el diagrama de funcionamiento y en la fotografía nº 2. La limpiadora consiste de un motor eléctrico (2.1) que acciona la bomba de alta presión (2.2). A través del filtro para agua (2.4), la bomba aspira agua de la entrada de agua (2.3) a la culata de la misma. La bomba pone el agua a presión y la conduce hacia la salida de presión (2.5), a la manguera de alta presión (2.6), a la pistola (2.7) y a la boquilla (2.8).

La presión de funcionamiento de la limpiadora de alta presión puede regularse con la empuñadura de regulación de presión (2.9), y puede verificarse en el manómetro (2.10). Si la presión de agua sobrepasa la presión normal de funcionamiento, la válvula de seguridad incorporada (2.12) abre el paso de desvío evitando así los daños en la limpiadora de alta presión.

Siendo automático el mando y al activar el gatillo de la pistola (2.7), se crea un flujo a través del conmutador de flujo (2.15) y se pone en marcha la limpiadora de alta presión. Al soltar el gatillo, la limpiadora se para. Esta se vuelve a poner en marcha al volver a activar el gatillo de la pistola

A través de la manguera de detergente se puede aplicar detergente desde el tanque externo. Mediante el regulador de detergente será posible aplicar hasta el 6% de detergente.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Manguera de alta presión


La limpiadora de alta presión está provista de una sólida manguera de presión (2.6). Sin embargo, no debe tirarse nunca de la manguera al desplazarse la limpiadora. Cuidar de que ningún vehículo pase por encima de la manguera o de que ésta se dañe de otra manera. La garantía no cubre las mangueras rotas o pisadas por algún vehículo.


- 2.1 Motor eléctrico
- 2.2 Bomba
- 2.3 Entrada de agua
- 2.4 Filtro para agua
- 2.5 Salida de presión
- 2.6 Manguera de alta presión
- 2.7 Pistola
- 2.8 Boquilla
- 2.9 Empuñadura de regulación de presión
- 2.10 Manómetro
- 2.11 Válvula de paso
- 2.12 Válvula de seguridad
- 2.13 Inyector detergente
- 2.14 Válvula de retención de bola
- 2.15 Conmutador de flujo
- 2.17 Mirilla de nivel de aceite
- 2.18 Manguera de detergente
- 2.19 Conmutador (puesta en marcha/parada)
- 2.20 Regulador de detergente

Lanzas

Su nueva hidrolimpiadora podrá ir equipada con alguna o algunas de las siguientes lanzas:

- **Lanza sencilla**
Se suministra con boquilla fija en spray y una lanza. Funciona a través del gatillo de la pistola.
- **Lanza doble**
Se suministra con boquilla fija en spray y dos lanzas con la posibilidad de regular la presión y aplicar detergentes. Funciona a través del gatillo de la pistola y del asa de regulación.
- **Lanza SPECTRUM**
Se suministra con boquilla fija en spray de alta eficiencia y dos lanzas con la posibilidad de regular la presión y aplicar detergentes. Funciona a través del gatillo de la pistola y del asa de regulación.
- **Lanza Turbolaser**
Se suministra con un sistema de boquilla patentado que ofrece y aumenta el efecto de limpieza, junto con dos lanzas con la posibilidad de regular la presión y aplicar detergentes. Funciona a través del gatillo de la pistola y del asa de regulación.





INSTRUCCIONES DE MANEJO

Filtro para arena flotante

Si se utiliza agua, que contenga arena flotante, recomendamos que se monte un filtro para arena flotante. El elemento de filtro se cambia según necesidad.

Si no se monta dicho filtro, existe el riesgo de que la arena se deposite en la válvula de paso, lo que podría ocasionar daños en la misma válvula, la culata y el Turbo Láser y la garantía no cubre daños de esta índole.

Puesta en marcha

Si se desea que la limpiadora funcione con un radio de acción superior al radio estándar, deberá alargarse la manguera de alta presión y no el cable eléctrico.

La limpiadora de alta presión debe colocarse lo más alejado posible del lugar de limpieza.

NOTA! La hidrolimpiadora ha de ser colocada siempre verticalmente

1. Conectar el cable eléctrico. Tomar nota de la tensión nominal y del amperaje de la limpiadora de alta presión.

| Modelo | 412A | 452A | 482A | 400GTA |
|-----------------|------|------|------|--------|
| 1 X 230V, 50 Hz | 14 A | | | |
| 1 X 240V, 50 Hz | 13 A | | | |
| 3 X 230V, 50 Hz | | 11 A | 19 A | 19A |
| 3 X 400V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |
| 3 X 415V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |

2. Compruebe el nivel de aceite de la bomba. Este nivel de aceite **solamente** deberá leerse con la máquina parada. Deberá verse el aceite en el centro del cristal.

Montar la manguera de alta presión en la salida de presión (2.5). Limpiar con chorro la manguera de entrada de agua y montarla en la entrada de agua (2.3). La manguera debe tener un diámetro mínimo de 3/4".

La presión del agua de entrada no debe sobrepasar 10 bar durante el funcionamiento.

3. Limpiar con chorro la manguera de alta presión y la pistola. Montar el Turbo Láser o la lanza única/doble en la pistola.

4. Mando automático
Poner el conmutador (2.19) en la posición "AUT". Al soltar el gatillo de la pistola (2.7), la limpiadora se para. Esta se vuelve a poner en marcha al volver a activar el gatillo de la pistola.


NOTA: Siendo automático el mando, la bomba no puede autoaspirar, pero necesita una presión mínima de entrada de agua de 1 bar.

Ahora, la limpiadora está lista para entrar en funcionamiento y mediante la empuñadura de regulación de presión (2.9) puede regularse la presión sin graduación hasta alcanzarse la presión máxima de la limpiadora.

Parada

Parar la limpiadora poniendo el conmutador (2.19) en la posición "0". Desconectar la corriente en el conmutador principal y cerrar la entrada de agua.

La pistola siempre debe cerrarse con el dispositivo de seguridad colocado en el gatillo de la misma, cuando se deja la lanza. De esta manera, se evita que las personas ajenas utilicen directamente la limpiadora.




Aplicación de detergente

Utilizar solamente el detergente especialmente elaborado para las limpiadoras de alta presión. Es de uso económico y da una protección máxima al objeto de limpieza y a la misma limpiadora.

1. Introducir la manguera para detergente con el filtro adecuado en el recipiente de detergente. Controlar que el filtro esté completamente sumergido en el detergente.
2. La cantidad de detergente deseada (hasta el 6%) se ajusta en el regulador de detergente (2.20).
3. Abrir completamente la empuñadura de regulación de presión (2.9). La limpiadora aspira automáticamente el detergente hasta que se cierre la palanca de regulación de presión.

Aviso importante! Después de haberse utilizado el detergente debe limpiarse el circuito del mismo, lo cual se realiza dejándola funcionar con el filtro del detergente sumergido en agua limpia.

MANTENIMIENTO



Con el fin de obtener un provecho óptimo y la más larga vida posible de la limpiadora será necesario un buen mantenimiento. Será recomendable cumplir con las siguientes instrucciones de acuerdo con la lista de chequeo en la página siguiente.

Nivel de aceite

Se deberá comprobar a diario el nivel de aceite de la bomba. Este nivel de aceite solamente deberá leerse cuando la máquina esté apagada y sobre una superficie nivelada. Deberá verse el aceite en el centro del cristal. Para rellenar el depósito, habrá que retirar el cristal (2.17), mediante una llave inglesa.

Cambio de aceite

El aceite de la bomba debe ser cambiado después de máximo 300 horas de funcionamiento y como mínimo una vez al año. Si hay agua en el aceite de la bomba, cambiar el aceite contaminado y rellenar con el aceite (Tipo de aceite: Ver datos técnicos).

Filtro para agua

Limpiar el filtro para agua (2.4) según necesidad. Desmontar la manguera de entrada de agua y quitar el filtro para agua.

Turbo Láser


Limpiar regularmente el filtro de la lanza del Turbo Láser (2.7). El filtro está montado en la tubuladura de entrada del puño de gas y el fin de dicho filtro es evitar que entren partículas tales como calcio y arena en el Turbo Láser, en el que podrían causar un desgaste superior, fugas y, en el peor caso, interrupción de funcionamiento.

Puede resultar necesario cambiar el filtro. En tal caso se introduce un destornillador o un instrumento parecido en el filtro y éste se saca. El nuevo filtro se monta con un junta torica y se mete a la fuerza en la tubuladura de entrada de la lanza del Turbo Láser. Asegurarse de que el filtro es colocado con la cara de contacto mayor hacia la cabeza del Turbo Láser.


Al inspeccionar el Turbo Láser o sustituir piezas del mismo, rociar las partes metálicas con aceite lubricante o productos similares que sean capaces de:

- Contrarrestar la humedad
- Proteger contra la corrosión
- Lubricar y limpiar

Recomendamos igualmente el tratamiento arriba mencionado, cuando la limpiadora ha estado fuera de servicio durante un período prolongado.




Protección contra congelación
La mejor protección contra la congelación es colocar la limpiadora de alta presión en un lugar libre de heladas.




Limpieza
Mantener siempre limpia la limpiadora de alta presión para aumentar considerablemente tanto la vida como el funcionamiento de las piezas de la misma.

Desmontaje/destrucción
Todos los elementos sustituidos como por ejemplo el filtro para agua, el elemento de filtro del filtro para arena flotante, el filtro del Turbo Láser, el aceite contaminado y el anticongelante deben entregarse a las autoridades/instituciones locales autorizadas para realizar el depósito o la destrucción de dichos elementos. Cuando el limpiador de alta presión no tiene que utilizarse se vacía de productos de limpieza así como de los aceites de bomba y del estator que se entregan conforme a lo arriba indicado. Asimismo se entrega el limpiador de alta presión en una ins-titución homologada local para su destrucción. Los repuestos sustituidos, si los hubiera, podrán entregarse al mecánico de servicio, que se encargará de la entrega de los mismos a las autoridades adecuadas.




LISTA DE CHEQUEO

| HACER | QUE | CUANDO/FRECUENCIA | COMO | REALIZARLO |
|-----------|----------------------------|--|------|--|
| Instruir | Nuevo usuario | Antes de utilizar la limpiadora | | Dejar que el usuario lea las instrucciones |
| Controlar | Manguera de alta presión | Uso diario | | ?Fugas? - hacer venir mecánico de servicio |
| Controlar | Presión del Manómetro | Uso diario | | ?Demasiado alta/baja? - hacer venir mecánico |
| Controlar | Aspiración de detergente | Diariamente, si se usa detergente | | Falta de aspiración/?Fugas? hacer venir mecánico |
| Limpiar | Filtro para agua | Cada semana/según necesidad | | Véase "Mantenimiento" |
| Limpiar | Filtro para arena flotante | Según necesidad | | Véase "Mantenimiento" |
| Limpiar | Filtro del Turbo Láser | Según necesidad | | Véase "Mantenimiento" |
| Controlar | Retenes | Cada 2 meses | | ?Fugas? - hacer venir mecánico de servicio |
| Controlar | Nivel aceite bomba | Diariamente | | Ver datos mantenimiento |
| Realizar | Cambio de aceite - bomba | Después de 300 horas de funcionamiento - mín. 1 vez al año | | Véase "Mantenimiento" |



LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

| Síntomas | Causa | Remedio |
|-------------------------------------|--|---|
| La limpiadora no se pone en marcha. | Botón de arranque/parada no activado. Falta de agua. La limpiadora no está conectada a la red eléctrica. Fusible fundido. | Poner botón en la posición "AUT" o "1". Abrir completamente el grifo de agua. Introducir clavija en el enchufe y conectar el conmutador principal. Cambiar fusible. Si este vuelve a fundirse, contactar taller de servicio. Montar fase, ver diagrama eléctrico. |
| | Falta una fase en la toma de corriente. | |




LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Sintomas

Causa


Remedio

| | | |
|---|--|---|
| La limpiadora se para súbitamente. | Fusible fundido. Tensión baja. | Cambiar fusible. Si éste vuelve a fundirse, contactar taller de servicio. Cable prolongador demasiado largo, contactar taller de servicio. |
| El motor zumba al ponerse en marcha. | Recalentamiento del motor. Presión de funcionamiento demasiado alta (boquilla sucia/no adecuada) | Poner el botón de arranque/parada en la posición "0". Esperar 15 minutos. Volver a poner en marcha la limpiadora. Limpiar/cambiar boquilla (Véase "Datos técnicos"). |
| La manguera de alta presión y la pistola vibran. | Fusible fundido. Red de electricidad defectuosa. | Cambiar fusible. Si éste vuelve a fundirse o si el motor sigue zumbando, contactar el taller de servicio. Controlar las fases de la clavija. |
| La válvula de paso "golpetea" o el manómetro oscila al estar en funcionamiento la pistola. | Aire en la bomba. Falta de agua. Boquilla parcialmente obstruida. | Comprobar la manguera de aspiración. Limpiar el filtro de aspiración. Abrir completamente el grifo de agua. Desmontar y limpiar la boquilla. |
| La válvula de seguridad empieza a funcionar o la presión de la limpiadora resulta ser demasiado alta. | Boquilla parcialmente obstruida. Boquilla de presión parcialmente obstruida. Boquilla no adecuada. | Desmontar y limpiar boquilla delantera. Desmontar y limpiar boquilla de presión. Cambiar boquilla (Véase Datos Técnicos). |
| La boquilla no oscila. | Turbo Láser sucio. Filtro del Turbo Láser sucio. Boquilla no adecuada. | Desmontar y limpiar el Turbo Láser. Limpiar/cambiar el filtro (Véase "Mantenimiento"). Cambiar la boquilla (Véase Datos Técnicos). |
| El Turbo Láser tiene fugas. | Juntas defectuosas. | Las fugas pueden desaparecer al seguir funcionando el Turbo Láser. Cambiar la juntas (Kit de servicio). |
| Falta de aplicación de detergente. | Depósito vacío. Filtro para detergente sucio. Filtro del Turbo Láser sucio. | Rellenar con detergente. Limpiar el filtro para detergente. Limpiar/cambiar el filtro (Véase "Mantenimiento"). |
| La limpiadora no funciona con presión máxima o la presión oscila. | Falta de agua. El lado de aspiración de la bomba no estáncico (aspira aire). Boquilla de alta presión obstruida. | Abrir el grifo completamente. Limpiar el filtro de aspiración de agua. Verificar si hay fugas. Volver a tensar las cintas de sujeción. Desmontar la boquilla y limpiarla cuidadosamente. |
| La hidrolimpiadora arranca involuntariamente (Automático). | Boquilla de alta presión desgastada. Aire en la limpiadora. Boquilla no adecuada/ defectuosa. | Montar boquilla nueva. Tomar nota del tipo de boquilla (Véase Datos Técnicos). Purgar la limpiadora. Abrir la empuñadura de regulación de presión y activar la pistola. Hacer funcionar la limpiadora hasta alcanzarse una presión estable (Véase Datos Técnicos). Cambiar la boquilla. Tomar nota del tipo (Véase Datos Técnicos). |
| | Folpeteo en la entrada de agua. | Cuando la hidrolimpiadora no se está utilizando el suministro de agua a la máquina debe estar cerrado. |



DATOS TÉCNICOS

| Modelo | 412 | 452 | 482 | 400GTA |
|--|--|--|--|--|
| Presión de bomba | bar 115 | bar 160 | bar 200 | bar 200 |
| Presión de Turbo laser | ETP-bar 165 | ETP-bar 195 | ETP-bar 235 | ETP-bar 235 |
| Cantidad de agua, presión mín | l/h 720 | l/h 720 | l/h 930 | l/h 930 |
| Detergente de presión, máxima | % 6 | % 6 | % 6 | % 6 |
| Potencia máxima de reculada | N 21 | N 27 | N 36 | N 36 |
| Pistones | unidad 3 | unidad 3 | unidad 3 | unidad 3 |
| Presión de derivación | bar 17 | bar 17 | bar 17 | bar 17 |
| Presión de rotura, válvula de paso | bar 145 | bar 185 | bar 230 | bar 230 |
| Presión de rotura, válvula de seguridad | bar 165 | bar 215 | bar 255 | bar 255 |
| Aceite motor eléctrico | l 0,25 | l 0,8 | l 1,5 | l 1,5 |
| Aceite bomba SAE 10W/40 | l 0,25 | l 0,25 | l 0,25 | l 0,25 |
| Autoaspiración, altura máxima (temperatura de agua 12°C) | m 2,5 | m 2,5 | m 2,5 | m 2,5 |
| Entrada de agua | " 3/4 | " 3/4 | " 3/4 | " 3/4 |
| Presión máx./min. de entrada | bar 10/1 | bar 10/1 | bar 10/1 | bar 10/1 |
| Temperatura máx./min. de entrada | °C 60 | °C 60 | °C 60 | °C 60 |
| Consumo de corriente 1 X 230V, 50Hz | A 14 | A 14 | A 14 | A 14 |
| Consumo de corriente 1 X 240V, 50Hz *GB | A 13 | A 13 | A 13 | A 13 |
| Consumo de corriente 3 X 200V, 50/60 Hz | A 14 | A 14 | A 14 | A 14 |
| Consumo de corriente 3 X 230V, 50Hz | A 11 | A 11 | A 11 | A 11 |
| Consumo de corriente 3 X 400V, 50/60 Hz | A 7 | A 7 | A 7 | A 7 |
| Consumo de corriente 3 X 415V, 50 Hz | A 7 | A 7 | A 7 | A 7 |
| Consumo de corriente 1 X 230V, 50 Hz | A 16 | A 16 | A 16 | A 16 |
| Consumo de corriente 1 X 240V, 50 Hz *GB | A 13 | A 13 | A 13 | A 13 |
| Fusible 3 X 200V, 50/60 Hz | A 25 | A 25 | A 25 | A 25 |
| Fusible 3 X 230V, 50 Hz | A 16 | A 16 | A 16 | A 16 |
| Fusible 3 X 400V, 50/60 Hz | A 10 | A 10 | A 10 | A 10 |
| Fusible 3 X 415V, 50 Hz | A 10 | A 10 | A 10 | A 10 |
| Potencia de motor consumida | KW 2,7 | KW 3,7 | KW 5,8 | KW 5,8 |
| Nivel de ruido dB(A) (EN 60704-1)(ISO3746) | L _{pa} /L _{wa} 83/95 | L _{pa} /L _{wa} 84/97 | L _{pa} /L _{wa} 85/98 | L _{pa} /L _{wa} 85/98 |
| Boquilla de alta presión de lanza doble de lavado | dim. 1504,5 | dim. 1504 | dim. 1504,5 | dim. 1504,5 |
| Boquilla de baja presión de lanza doble de lavado | dim. 4040 | dim. 4040 | dim. 4040 | dim. 4040 |
| Angulos de boquillas de lanza doble | ° 15/40 | ° 15/40 | ° 15/40 | ° 15/40 |
| <i>SPECTRUM</i> | dim. 145 | dim. 140 | dim. 145 | dim. 145 |
| Cable eléctrico | m 8 | m 8 | m 8 | m 8 |
| Manguera de alta presión | m 10 | m 10 | m 10 | m 10 |
| Peso | kg 49 | kg 40 | kg 55 | kg 55 |
| Longitud | mm 470 | mm 470 | mm 470 | mm 470 |
| Anchura | mm 480 | mm 480 | mm 480 | mm 480 |
| Altura | mm 1000 | mm 1000 | mm 1000 | mm 1000 |



PORTUGUÊS

| | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------------------|-------|
| Introdução | 67 | Lista de manutenção | 72 |
| Instruções de Segurança | 68 | Falhas | 72-73 |
| Descrição | 69 | Dados técnicos | 74 |
| Manual de operação | 69 | Diagrama funcional | 79 |
| Manguiteira de alta pressão | 69 | Esquema nº 2 | 79 |
| Langas | 69 | | |
| Arranque | 70 | | |
| Paragem | 70 | | |
| Aplicação de detergente | 70 | | |
| Manutenção | 71 | | |
| Nível do óleo | 71 | | |
| Filtro de água | 71 | | |
| Turbo laser | 71 | | |
| Protecção anti-congelamento | 71 | | |
| Limpeza | 71 | | |
| Desmontagem | 71 | | |

INTRODUÇÃO

Felicitemo-lo pela aquisição da nova lavadora a alta pressão.


Estamos confiantes de que a máquina irá ao encontro das suas expectativas. Produzida por Gerri A/S / Nilfisk-Advance, uma das fábricas líderes a nível europeu, faz parte de um completo programa de lavadoras a água quente e fria, complementado por uma extensa gama de acessórios.

Para assegurar a completa eficácia da sua lavadora, pedimos a quem trabalhar com a máquina estude o manual de operação. Este manual deve ser tido como parte integrante da lavadora e deve estar sempre disponível para ser consultado pelo operador. Este explica resumidamente a construção e operação da lavadora a alta pressão.

A lavadora é construída para operar de forma rápida e fácil. No entanto, podem ocorrer problemas que não se resolvem através do manual. Então, pedimos-lhe para contactar os nossos serviços, cuja experiência e técnica estarão ao seu dispor.

Seguindo o manual, obterá da máquina uma operação económica e segura. Tal como um automóvel, a vida operacional da lavadora será mais prolongada e a sua actuação será mais eficaz se ela for operada e mantida de acordo com o manual.


No manual de operação, as referências do esquema obedecem ao seguinte critério: (2.6) diz respeito ao esquema nº 2 e ao acessório nº 6 (neste caso a manguiteira de alta pressão).



Tipo:

Nº:


Data de compra:




INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para protecção do operador e dos que rodeiam a máquina, as seguintes condições de segurança devem ser cuidadosamente observadas:

1. A lavadora deve ser ligada à terra de acordo com os regulamentos. Para assegurar uma operação segura a resistência de ligação à terra não deve exceder os 50 Ohms.
2. Nunca exceda as pressões e temperaturas máximas indicadas na placa da máquina.
3. No caso de falhas operacionais e sua reparação - desligue a lavadora no interruptor principal e corte o abastecimento de água.
4. Após operar a máquina - desligue-a no interruptor principal e corte o abastecimento de água. Feche sempre a pistola colocando o dispositivo de segurança no gatilho.
5. Utilize apenas manguueiras de alta pressão Gerri A/S /NILLEFISK. Nunca utilize outras pois não respondem aos padrões de segurança requeridos por Nilifisk-Advance A/S. Nunca tente reparar manguueiras de alta pressão com defeitos.
6. O jacto de água é libertado pelo bocal turbo a alta velocidade. Por isso, nunca o aponte na direcção de pessoas, animais, instalações ou condutores eléctricos.
7. Jactos de água originados por rupturas podem ser perigosos e como tal devem ser evitados.
8. É recomendado o uso de roupa especial protectora para evitar os perigos de uma incidência accidental sobre a pele desprotegida.
9. A lança e a pistola devem ser sempre seguras com ambas as mãos.
10. Nunca substitua a pistola nem retire as manguueiras antes de desligar a lavadora e antes da pressão ser reduzida.
11. Nunca permita que crianças ou pessoas não autorizadas operem a lavadora a alta pressão.
12. A lavagem a alta pressão sobre materiais de amianto é proibida.



DESCRIÇÃO



A sua nova lavadora a alta pressão é construída segundo o diagrama funcional e esquema nº.2. A máquina consiste num motor eléctrico (2.1) que acciona a bomba de alta pressão (2.2).
Através do filtro de água (2.4), a bomba aspira água da entrada de água para a cabeça do cilindro. A bomba pressuriza a água e força-a através da saída de pressão (2.5) para a pistola (2.7) e para fora do bocal.

A pressão da lavadora é ajustável através do manípulo de regulação de pressão (2.9) e pode ser lida no manómetro de pressão (2.10). Se a pressão de água excede a pressão normal de operação, a válvula interna de segurança (2.12) abrirá o circuito de desvio, prevenindo assim danos para a máquina.

Através da operação automática cria-se um fluxo por meio do interruptor de fluxo (2.15), quando se activa a pistola, (2.7) a máquina é activada. Quando se liberta o manípulo da pistola, a máquina para. Para a pôr de novo a trabalhar, só é necessário activar a pistola.


O detergente, proveniente do depósito exterior, é adicionado através da válvula de detergente (2.13). Por meio do regulador de detergente é possível dosar até 6% de detergente.

MANUAL DE OPERAÇÃO

- 2.1 Motor eléctrico
- 2.2 Bomba
- 2.3 Entrada de água
- 2.4 Filtro de água
- 2.5 Saída de pressão
- 2.6 Mangueira de alta pressão
- 2.7 Pistola
- 2.8 Bocal
- 2.9 Comando de regulação de pressão
- 2.10 Manómetro de pressão
- 2.11 Válvula de desvio
- 2.12 Válvula de segurança
- 2.13 Injecter de detergente
- 2.15 Válvula de não retorno
- 2.15 Interruptor de fluxo
- 2.17 Copo de óleo
- 2.18 Mangueira de detergente
- 2.19 Interruptor arranque/paragem.
- 2.20 Regulador de detergente

Mangueira de alta pressão

A sua nova lavadora está equipada com uma forte mangueira de alta pressão. Evite puxar pela mangueira quando pretender deslocar a máquina. Tenha cuidado para que a mangueira não seja pisada ou danificada de qualquer outra forma. A garantia não cobre mangueiras danificadas dessa maneira.



Lanças:

A sua nova lavadora a alta pressão pode ser equipada com uma ou mais das seguintes lanças:

- **Lança simples**

É fornecida com um bocal de pulverização fixo e uma lança. A sua operação é feita através do punho (pistola).

- **Lança dupla**


É fornecida com um bocal de pulverização fixo e duas lanças com dispositivo de regulação e aplicação de detergente. Operam-se através do punho (pistola) e do regulador de pressão.

- **Lança SPECTRUM**

É fornecida com um bocal de pulverização fixo e duas lanças com dispositivo de regulação e aplicação de detergente. A operação faz-se através do punho (pistola) e do regulador de pressão.

- **Lança Turbo Laser**

É fornecida com um bocal especial patenteado que proporciona um efeito de limpeza acrescido assim como duas lanças com possibilidade de regulação de pressão e aplicação de detergentes. A sua operação é feita através do punho (pistola) e regulador de pressão.



MANUAL DE OPERAÇÃO

Filtro de areia

Se utilizar água contendo areia, recomendamos a montagem de um filtro de areia, o qual deve estar sempre em boas condições de filtração.

Se não montar o filtro de areia há o risco da areia se introduzir na válvula de desvio. Isto pode danificar a válvula, a cabeça do cilindro e o Turbo Laser; situações também não cobertas pela garantia.

Arranque

Se desejar que a lavadora tenha um raio de acção maior do que o normal, deve prolongar a mangueira de alta pressão e nunca o cabo eléctrico.

A máquina deve estar o mais longe possível da área de limpeza.

A máquina de alta pressão deve ser sempre colocada na vertical.

1. Antes de ligar o cabo eléctrico tome atenção à voltagem e amperagem de que a máquina necessita

| Model | 412A | 452A | 482A | 400GTA |
|-----------------|------|------|------|--------|
| 1 X 230V, 50 Hz | 14 A | | | |
| 1 X 240V, 50 Hz | 13 A | | | |
| 3 X 230V, 50 Hz | | 11 A | 19 A | 19A |
| 3 X 400V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |
| 3 X 415V, 50 Hz | | 7 A | 11 A | 11A |

2. Verifique o nível de óleo da bomba. Verifique o nível do óleo **somente quando a máquina estiver parada e desligada**. O óleo deve **estar visível a meio do visor**..

Ligue a mangueira de alta pressão na saída de pressão (2.5).

Deixe passar alguma água na mangueira de abastecimento de água e, depois, ligue-a a entrada de água (2.3). A mangueira deve ter no mínimo 3/4".

No decurso da operação da máquina, a pressão de abastecimento de água deve ser, no máximo, 10 bar.


3. Abra a água. Deixe passar alguma água na mangueira de alta pressão e na pistola e, depois, ajuste o turbo laser ou a lança na pistola.
4. Operação automática
Ponha o interruptor de selecção (2.19) na posição "AUT". Quando o manípulo da pistola (2.7) é libertado, a lavadora pára; para recomençar a trabalhar, basta activar o manípulo da pistola.
Importante: A bomba não pode aspirar, por ela própria, na operação automática, mas deve ser alimentada por uma pressão de 1 bar no mínimo.

A lavadora está agora pronta a operar; por meio do comando de regulação de pressão (2.9), pode regular a pressão até ao máximo que a máquina pode atingir.

Parar

Para parar a lavadora rode o interruptor de selecção (2.19) até à posição "O". Desligue a máquina no interruptor principal e corte o abastecimento de água.

Quando largar a lança feche sempre a mangueira pondo o dispositivo de segurança no manípulo. Isto evitará que pessoal não autorizado opere a máquina.




Aplicação de detergente

Utilize apenas detergente próprio desenvolvido especificamente para lavadoras a alta pressão. É económico e suave, tanto para o objecto a limpar como para a máquina.

1. Coloque a mangueira de detergente com o respectivo filtro dentro do depósito contendo detergente para alta pressão. Será necessário que o detergente cubra completamente o filtro.
2. A quantidade desejada de detergente (até 6%) é fixada no regulador de detergente (2.20).
3. Abra completamente a pega de regulação de pressão (2.9). A lavadora de alta pressão aspirará automaticamente o detergente até que seja fechada a pega de regulação de pressão.

Depois do uso de detergente deverá aspirar água limpa através da bomba. Coloque o filtro de detergente dentro de água limpa e deixe a máquina trabalhar por alguns minutos.

MANUTENÇÃO



Para alcançar uma utilização óptima e obter vida mais longa para a lavadora a alta pressão é importante a sua manutenção. Para tal, recomendamos o seguimento das directivas, de acordo com a lista da página seguinte.

Nível de óleo

O nível de óleo da bomba deve ser verificado diariamente. Verifique o nível do óleo somente quando a máquina estiver desligada e colocada sobre uma superfície uniforme. O óleo deve estar visível a meio do visor. Reabasteça, retirando o visor do óleo (2.17) com uma chave inglesa.

Mudança de óleo

O óleo da bomba deve ser substituído ao fim de 300 horas de trabalho (no máximo) e pelo menos 1 vez por ano. Se houver água no óleo da bomba, esse óleo contaminado deve ser mudado e adicionado óleo novo, (tipo de óleo - veja dados técnicos).

Filtro de água


Limpe o filtro de água (2.4) quando necessário. Para tal desligue a mangueira de entrada de água e remova o filtro de água.

Turbo Laser


Limpe regularmente o filtro inserido na lança Turbo Laser (2.7). O filtro está montado na abertura de entrada no regulador de pressão, para prevenir que partículas de cálcio ou areia entrem no Turbo Laser onde podem causar desgaste e avarias. Pode ser necessário mudar o filtro. Para isso, use uma chave de parafusos ou ferramenta similar para puxar o filtro para fora. Monte o novo filtro com "O-ring" e pressione-o contra a abertura da lança turbo laser. Assegure-se de que é colocado fora de contacto com a cabeça do turbo laser. Quando inspecionar ou substituir peças no turbo laser pulverizadas com " Pronto Universal", " Servisol", " Caramba" ou produtos similares que:

- Neutralizam a humidade;
- Protegem contra a corrosão;
- Lubrificam

Recomendamos igualmente este tratamento, caso a máquina vá estar inactiva por um longo período de tempo.



Protecção anti-congelamento
A melhor protecção anti-congelamento consiste em colocar a lavadora num local protegido.




Limpeza

Mantenha sempre a lavadora limpa. Assim, aumentará consideravelmente a sua durabilidade e a funcionalidade das peças individuais.


Desmontagem/destruição

Todas as peças substituídas tais como o filtro de água, o filtro de areia, o filtro do turbo laser, assim como o óleo contaminado e o anti-congelante devem ser entregues à instituição local competente para proceder ao seu depósito ou destruição. Depois de uso do lavadora a alta pressão, é preciso esvaziá-lo de detergentes e de óleo de bomba e estator, entregando-os em conformidade com as instruções acima mencionadas. A lavadora a alta pressão também tem que ser entregue a uma instituição regional aprovada para destruição. Quaisquer peças substituídas no decurso de visitas de manutenção podem ser entregues ao pessoal técnico que as remeterá para depósito apropriado.




GUIA DE OPERAÇÕES

| ATENÇÃO | O QUÊ? | QUANDO/ QUE FREQUÊNCIA? | COMO? |
|----------------|-------------------------|---|--|
| Instrua | O novo operador | Antes de operar a lavadora | Lendo o manual de operação |
| Verifique | Mangureira alta pressão | No uso diário | Se defeituosa - chame técnico |
| Verifique | Manómetro de pressão | No uso diário | muito alto/muito baixo - chame técnico |
| Verifique | Sucção de detergente | No uso diário | falta de sucção - chame técnico |
| Limpe | Filtro de água | Semanalmente / conforme necessário | veja manutenção |
| Limpe | Filtro de areia | Conforme necessidade | veja manutenção |
| Limpe | Filtro do turbo laser | conforme necessidade | veja manutenção |
| Verifique | Estanquicidade | de 2 em 2 meses | se perdas - chame técnico |
| Verifique | Nível de óleo bomba | No uso diário | veja manutenção |
| Faça | Mudança de óleo - bomba | Após 300h operação ou pelo menos 1 vez no ano | veja manutenção |




FALHAS

| SINTOMAS | CAUSAS | SOLUÇÕES |
|--|---|---|
| A lavadora não funciona subitamente. | Selector não ativado Não ligada à corrente eléctrica. Fusível fundido. Falta de voltagem na tomada. Voltagem baixa. Motor sobreaquecido. | Ponha o interruptor na posição "AUT" ou "1" Ligue a tomada, ligue o interruptor principal Substitua fusível. Se voltar a queimar contacte serviço técnico Ligue voltagem de acordo com o diagrama Extensão demasiado comprida, contacte serviço técnico Rode interruptor para posição "O" e aguarde 15 min.. Volte a ligar a máquina Limpe/Substitua bocal (veja indicações técnicas) |
| Pressão muito alta, bocal sujo ou bocal incorrecto | | |




FALHAS

| SINTOMAS | CAUSAS | SOLUÇÕES |
|---|---|---|
| O motor tem marcha irregular | Fusível fundido | Substitua fusível. Se voltar ainda a queimar - contacte serviço técnico |
| Mangueira e pistola vibram | Falha na corrente eléctrica Ar na bomba. | Verifique voltagem na tomada Aperte a mangueira de sucção. Limpe o filtro de sucção. Abra a torneira completamente |
| Válvula de desvio vibra ou manómetro de pressão oscila quando se abre a pistola | Bocal parcialmente tapado | Desligue e limpe o bocal |
| Válvula de segurança começa a funcionar ou lavadora opera com pressão muito alta. | Bocal da frente parcialmente tapado Bocal de pressão parcialmente tapado Bocal errado | Desligue e limpe o bocal Desligue e limpe o bocal de pressão Substitua bocal (veja indicações técnicas) |
| Bocal não actua. | Turbo Laser sujo Filtro de turbo laser sujo Bocal errado | Tire o turbo laser e limpe-o Limpe/substitua filtro (veja manual) Substitua bocal (veja indicações técnicas) A falha pode deixar de existir automaticamente com a continuidade do uso |
| Turbo Laser verte água. | Juntas com defeito | Substitua (serviço técnico, Kits) |
| Detergente não é misturado. | Tanque de detergente vazio Filtro de detergente sujo | Encha tanque Limpe filtro de detergente |
| Lavadora não opera na pressão máxima/pressão oscila | Filtro turbo laser sujo Falta de água Tanque de detergente vazio (com ar). Mangueira de detergente com defeito A sucção da bomba verte água (tem ar) Bocal de alta pressão ligado Bocal de alta pressão gasto | Limpe/substitua filtro (veja manual) Abra a torneira completamente, limpe o filtro de sucção. Encha tanque. Feche válvula de detergente Substitua mangueiras de detergente Procure estancar a água, aperte as braçadeiras da mangueira Desligue-o e monte bocal correcto |
| A lavadora de alta pressão arranca acidentalmente (Automático). | Ar no sistema Bocal errado/Bocal com defeito Trepidações na entrada de água. | Atenção ao tipo (veja indicações técnicas) "sangre" a lavadora. Abra o manípulo regulador de pressão, active a pistola. Deixe a máquina trabalhar até a pressão estabilizar Substitua bocal. Atenção ao tipo (veja indicações técnicas) Quando a lavadora não é utilizada deve-se cortar o fornecimento de água. |






DADOS TÉCNICOS

| Modelo | 412 | 452 | 482 | 400GTA |
|--|-------------------------|------------|------------|---------------|
| Pressão bomba | bar 115 | 160 | 200 | 200 |
| Pressão do turbo laser | ETP-bar 165 | 195 | 235 | 235 |
| Taxa fluxo de água, mínima pressão | l/h 720 | 720 | 930 | 930 |
| Detergente pressão, máxima*) | % 6 | 6 | 6 | 6 |
| Força de recuo, máxima | N 21 | 27 | 36 | 36 |
| Cilindros | pc. 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pistons cerâmicos | pc. 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pressão válvula de desvio (by-pass) | bar 17 | 17 | 17 | 17 |
| Pressão de interrupção, válvula de desvio | bar 145 | 160 | 230 | 230 |
| Pressão de interrupção, válvula de segurança | bar 165 | 175 | 255 | 255 |
| Óleo para bomba SAE 10W/40 | l 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Alimentação de água (ligação) | " 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Máxima/mínima pressão entrada | bar 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
| Temperatura máxima entrada água | °C 60 | 60 | 60 | 60 |
| Consumo energia 1 X 230V, 50Hz | A 14 | | | |
| Consumo energia 1 X 240V, 50Hz *GB | A 13 | | | |
| Consumo energia 3 X 200V, 50/60 Hz | A 11 | 11 | 20 | 20 |
| Consumo energia 3 X 230V, 50Hz | A 11 | 11 | 19 | 19 |
| Consumo energia 3 X 400V, 50/60 Hz | A 7 | 7 | 11 | 11 |
| Consumo energia 3 X 415V, 50 Hz | A 7 | 7 | 11 | 11 |
| Fusível 1 X 230V, 50 Hz | A 16 | | | |
| Fusível 1 X 240V, 50 Hz *GB | A 13 | | | |
| Fusível 3 X 200V, 50/60 Hz | A 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fusível 3 X 230V, 50 Hz | A 16 | 16 | 20 | 20 |
| Fusível 3 X 400V, 50/60 Hz | A 10 | 10 | 16 | 16 |
| Fusível 3 X 415V, 50 Hz | A 10 | 10 | 16 | 16 |
| Potência motor (arranque) | KW 2,7 | 3,7 | 5,8 | 5,8 |
| Nível de ruído dB(A) (EN 60704-1)(ISO3746) | L_{pa} / L_{wa} 83/95 | 84/97 | 85/98 | 85/98 |
| Bocal alta pressão lança dupla | dim. 1504,5 | 1504 | 1504,5 | 1504,5 |
| Bocal baixa pressão lança dupla | dim. 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |
| Ângulos bocal lança dupla | o 15/40 | 15/40 | 15/40 | 15/40 |
| <i>SPECTRUM</i> | dim. 145 | 140 | 145 | 145 |
| Cabo eléctrico | m 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mangueira alta pressão | m 10 | 10 | 10 | 10 |
| Peso | Kg 49 | 40 | 55 | 55 |
| Comprimento | mm 470 | 470 | 470 | 470 |
| Largura | mm 480 | 480 | 480 | 480 |
| Altura | mm 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |



—








C L E A N I N G P O W E R

Myntevvej 2
DK-8900 Randers
Denmark
Tel. +45 89 12 22 00
Fax +45 86 43 14 81
www.gerni.com



Gerni - Randers - Denmark

- member of the Nilfisk-Advance Group